

Fassadengerüst plettac SL70

Aufbau- und Verwendungsanleitung
- Regelausführung -

Stand: Januar 2016



Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	
1.1	Vorbemerkungen	2
1.2	Gerüstsystem	3
1.3	Regelausführung	3
1.4	Prüfpflicht und Dokumentation	4
1.5	Sicherheitstechnische Hinweise für Gerüstnutzer	4
1.6	Zusammenstellung der Belagelemente	6
2.	Aufbau des Fassadengerüsts SL70	
2.1	Allgemeine Anforderungen	7
2.2	Aufbau des ersten Gerüstfeldes	7
2.3	Aufbau der weiteren Gerüstfelder	10
2.4	Aufbau der weiteren Gerüstlagen	
2.4.1	Absturzsicherheit	12
2.4.2	Transport von Gerüstbauteilen	13
2.4.3	Montage des SL70-Gerüsts	13
2.4.4	Beläge	20
2.4.5	Gerüstaufstieg	20
2.4.6	Verstrebungen	21
2.4.7	Seitenschutz vervollständigen	21
2.4.8	Verankerungen (Ankerraster und Ankerkräfte)	22
2.4.9	Gerüsthalter	25
2.4.10	Einleitung der Verankerungskräfte in den Verankerungsgrund	28
2.4.11	Probebelastungen der Verankerungen	29
2.5	Aufstellvarianten und Einbauen von Ergänzungsbauteilen	
2.5.1	Allgemeines	30
2.5.2	Gerüstverbreiterung	32
2.5.3	Schutzdach	34
2.5.4	Dachfanggerüst	35
2.5.5	Gerüstaufstieg	36
2.5.6	Haupt-Aufstellvarianten	37
2.5.7	Gerüst mit Durchgangsrahmen	53
2.5.8	Gerüst mit Überbrückungsträgern	59
2.5.9	Sicherung der Gerüstbauteile gegen Ausheben	65
2.5.10	Über der letzten Verankerung frei stehende Gerüstlagen	66
2.5.11	Vorgestellte Gerüstaufstiege	68
3.	Abbau des Fassadengerüsts SL70	72
4.	Verwendung des Fassadengerüsts SL70	72
Anhang 1:	Zusammenstellung der Bauteile	73
Anhang 2:	Prüfprotokoll für Arbeits- und Schutzgerüste	88
Anhang 3:	Checkliste für den Gerüstbenutzer	90

1. Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen

Im Hinblick auf die folgende Aufbau- und Verwendungsanleitung zur Regelausführung des Gerüstsystems plettac SL70 wird grundlegend darauf verwiesen, dass Gerüste nur unter der Aufsicht einer befähigten Person und von fachlich geeigneten Beschäftigten auf-, ab- oder umgebaut werden dürfen, die speziell für diese Arbeiten eine angemessene Unterweisung erhalten haben.

Darüber hinaus verweisen wir auf die Forderungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und die technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS 2121) sowie auf die Hilfestellungen der Fachregeln für den Gerüstbau (FRG). Im Rahmen der folgenden Aufbau- und Verwendungsanleitung geben wir dem Aufsteller und dem Nutzer auf der Grundlage unserer Gefährdungsanalyse Möglichkeiten an die Hand, in der jeweiligen Montagesituation den Erfordernissen der BetrSichV und der TRBS Rechnung zu tragen.

Die im Rahmen der Aufbau- und Verwendungsanleitung angeführten technischen Details, die dem Aufsteller bzw. Nutzer bei der Einhaltung der Erfordernisse der BetrSichV und der TRBS dienlich sein sollen, bedeuten für diese keine zwingende Vorgabe. Der Aufsteller bzw. Nutzer hat aufgrund der von ihm unter den Voraussetzungen der BetrSichV und der TRBS zu erstellende Gefährdungsbeurteilung die erforderlichen Maßnahmen nach pflichtgemäßem Ermessen zu treffen. Hierbei sind jeweils die Besonderheiten des Einzelfalls zu berücksichtigen.

Grundvoraussetzung ist, dass in jedem Fall die folgende Aufbau- und Verwendungsanleitung Beachtung findet. Es wird darauf hingewiesen, dass alle Angaben, insbesondere die zur Standsicherheit der Aufstellvarianten, nur bei Verwendung von original plettac assco Bauteilen, die gemäß Zulassung Z-8.1-29 gekennzeichnet sind, gelten. Der Einbau von Fremdfabrikaten kann Sicherheitsmängel und eine nicht ausreichende Standsicherheit zur Folge haben.

Für die Montage ist vom für den Aufbau verantwortlichen Unternehmer der Gerüstbauarbeiten je nach Komplexität ein Plan für den Auf-, Um- und Abbau (Montageanweisung) zu erstellen oder durch eine von ihm bestimmte befähigte Person erstellen zu lassen. Hierzu kann diese Aufbau- und Verwendungsanleitung, ergänzt durch Detailangaben für das jeweilige Gerüst, verwendet werden.

Die vorliegende Aufbau- und Verwendungsanleitung muss der aufsichtsführenden, befähigten Person und den betreffenden Beschäftigten vorliegen.



SL70-Aufbau nur

- * unter Aufsicht einer befähigten Person
- * von fachlich geeigneten Beschäftigten
- * auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung
- * unter Beachtung dieser A&V
- * mit nach Zulassung Z-8.1-29 gekennzeichneten Bauteilen

1.2 Gerüstsystem

Das Fassadengerüst plettac SL70 ist ein Stahlrahmengerüst aus vorgefertigten Bauteilen mit einer Systembreite von 0.74 m. Die Feldlängen betragen 1.50 m, 2.00 m, 2.50 m und 3.00 m. Dazu sind Kurzlängen von 0.74 m und 1.06 m möglich. Die Rahmen sind 2.00 m hoch und erfüllen die Anforderungen der Höhenklasse H1 nach DIN EN 12811-1. Sie bestimmen damit den Abstand der Arbeitsebenen. Der Stoß erfolgt durch am Kopf angeordnete Rohrverbinder in Höhe der Beläge. Die Diagonalen und Rückengeländer sind über Kippstifte mit den Ständerrohren verbunden. Die Belagteile werden an den Auflagerriegeln von Sternbolzen horizontal gehalten und steifen so das Gerüst sowohl rechtwinklig als auch parallel zur Fassade aus.

Die Herstellung und Kennzeichnung der Bauteile sind in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung **Z-8.1-29** geregelt.

1.3 Regelausführung

In dieser Anleitung ist der Auf-, Um- und Abbau der Regelausführung beschrieben. Das Gerüstsystem plettac SL70 darf in der Regelausführung für Arbeitsgerüste der Lastklassen 1 bis 3, als Fang- oder Dachfangerüst sowie mit Schutzdach verwendet werden.

Die für die Regelausführung vorgesehenen Gerüstbauteile sind der Zusammenstellung in Anhang 1 zu entnehmen. Die im Fang- und Dachfangerüst verwendbaren Gerüstbeläge sind in Tabelle 1 aufgeführt. Hinweise in dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Bauteile (Anlage A, Seite) beziehen sich immer auf den Zulassungsbescheid Z-8.1-29.

Die maximale Aufbauhöhe der Regelausführung beträgt 24 m plus Spindelauszugslänge.

Wenn das Gerüstsystem plettac SL70 für Gerüste verwendet wird, die von der Regelausführung abweichen, müssen diese auf Grundlage des Baurechts, nach den technischen Baubestimmungen und den Festlegungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-8.1-29 beurteilt und gegebenenfalls berechnet werden.



für das **SL70 Gerüst** gilt:

- * **Regelung im Zulassungsbescheid Z-8.1-29**
- * **Lastklasse 3**
- * **max Nutzlast = 2.00 kN/m²**
- * **max Standhöhe = 24 m als Regelausführung**
- * **bei Abweichungen von der Regelausführung sind zusätzliche Nachweise erforderlich**



„Zutritt verboten“



Das SL70-Gerüst ist vor jeder Inbetriebnahme zu überprüfen.

Die Prüfung ist zu dokumentieren.

1.4 Prüfpflicht und Dokumentation

Das SL70-Gerüst muss nach jeder Montage vom Aufsteller und vor jeder Inbetriebnahme durch den Nutzer von hierzu befähigten Personen geprüft werden. Die Prüfung ist zu dokumentieren. Sind bestimmte Bereiche des Gerüsts nicht einsatzbereit, insbesondere während des Auf-, Um-, und Abbaus, sind diese mit dem Verbotsschild „Zutritt verboten“ zu kennzeichnen. Darüber hinaus muss durch Abgrenzung deutlich gemacht werden, dass das SL70-Gerüst nicht fertiggestellt ist und somit nicht betreten werden darf.



Nach Fertigstellung und Prüfung ist das Gerüst zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung ist an gut sichtbarer Stelle anzubringen und sollte, neben allgemeinen Sicherheitshinweisen, folgende Angaben enthalten:

- Arbeitsgerüst nach EN 12811-1 und / oder DIN 4420-1
- Breitenklasse: W06 und Lastklasse: 3
- Gleichmäßig verteilte Last: max. 2.0 kN/m²
- Datum der Prüfung
- Gerüstbaubetrieb
- PLZ Ort..... · Tel.








Die Ergebnisse der Prüfung sind in Form eines Prüfprotokolls zu dokumentieren und über einen angemessenen Zeitraum, i.d.R. drei Monate über die Standzeit des Gerüsts hinaus, aufzubewahren.

1.5 Sicherheitstechnische Hinweise für Gerüstnutzer

- Jeder Nutzer hat das SL70-Gerüst vor Gebrauch auf augenscheinliche Mängel zu überprüfen (siehe Ziffer 1.4).
- Jeder Nutzer ist für die bestimmungsgemäße Verwendung und den Erhalt der Betriebssicherheit des SL70-Gerüsts verantwortlich. Dazu werden als Leitfaden die Fachregeln für den Gerüstbau (FRG) der Bundesinnung für das Gerüstbau-Handwerk empfohlen.
- In der Nutzungszeit auftretende Mängel durch Unwetter oder infolge Bauarbeiten etc. sind dem Gerüstbauunternehmer umgehend zu melden.
- Das SL70-Gerüst darf nur über einen ordnungsgemäßen Zugang oder Aufstieg betreten und verlassen werden. Es ist verboten, zu klettern oder abzuspringen.
- Für Unbefugte hat der Gerüstnutzer den Zugang zu sperren.
- Es ist verboten, auf Gerüstbeläge abzuspringen oder etwas auf sie abzuwerfen.



- Unter Einfluss von Alkohol oder Drogen darf das SL70-Gerüst nicht betreten werden.
- Klappen von Durchstiegsbelägen sind während der Arbeiten auf der Gerüstebene geschlossen zu halten.
- Das Schutzdach darf nicht betreten werden.
- Ein Arbeiten in mehreren Ebenen übereinander ist zu vermeiden. Es besteht erhöhte Unfallgefahr durch herabfallende Gegenstände.
- Es ist verboten, sich über den Seitenschutz hinauszulehnen.
- Auf dem Schutzdach darf kein Material gelagert werden.
- Das SL70-Gerüst darf in der Regelausführung maximal mit einer Nutzlast von 2.0 kN/m² in einer Lage belastet werden. Bei Überlastung können das Gerüst oder Teile davon zusammenbrechen.
- Der Gerüstnutzer darf nachträglich keine Aufzüge, Schuttrutschen oder Bekleidungen wie Netze und Planen anbringen. Dies gilt auch für Werbeplanen.
- Bei Nutzung als Fang- oder Dachfanggerüst dürfen in der Fanglage keine Materialien gelagert oder Geräte abgesetzt werden. Hierdurch kann die Verletzungsgefahr abstürzender Personen erhöht werden.
- Der Gerüstnutzer darf keine Seitenschutzteile oder Gerüsthalter ausbauen. Fehlende Gerüsthalter können zu einem Einsturz des gesamten SL70-Gerüsts führen. Sofern infolge des Bauablaufs Veränderungen am Gerüst erforderlich sind, sind diese vom Gerüstbauunternehmer durchzuführen.
- Der Gerüstnutzer darf an der Gründungssituation nichts verändern. Eine unzureichende Gründung der Gerüstständer kann zu einem Einsturz des gesamten SL70-Gerüsts führen. Sofern infolge des Bauablaufs Veränderungen am Gerüst erforderlich sind, sind diese vom Gerüstbauunternehmer durchzuführen.
- **Grundsätzlich darf das Gerüst nur vom Gerüstbauunternehmer verändert werden.**



1.6 Tabelle 1: Zusammenstellung der Belagelemente

Bezeichnung	Zulassung Z-8.1-29 Anlage A, Seite	Verwendung im Fang- und Dachfang- gerüst	Feldlänge L (m)	Lastklasse (max)
Vollholzbelag 32 (visuell sortiert) d = 48 / 50 mm	14, 18	zulässig	≤ 1.50	6
			2.00	5
			2.50	4
			3.00	3
Vollholzbelag 32 (maschinensortiert) d = 48 mm	15	zulässig	2.00	5
			2.50	4
			3.00	3
Vollholzbelag 32 d = 44 mm	16	zulässig	≤ 1.50	6
			2.00	5
			2.50	4
Vollholzbelag 32 d = 45 mm (alte Ausführung)	17	<u>nicht zulässig</u>	1.50	6
			2.00	4
			2.50	3
Stahlbelag 32	20a, 21	zulässig	≤ 2.00	6
			2.50	5
			3.00	4
Alu-Belag 32	22a, 23	zulässig	≤ 2.00	6
			2.50	5
			3.00	4
Alu-Boden plus	24	zulässig	≤ 2.00	6
			2.50	5
			3.00	4
Alu-Belag 64	26	zulässig	≤ 2.00	6
			2.50	5
			3.00	3
Alu-Tafel mit Alu-Belag	27	zulässig	≤ 2.50	4
			3.00	3
Alu-Tafel mit Sperrholz-Belag	28a, 29	zulässig	≤ 3.00	3
Alu- Durchstiegstafel mit Alu-Belag	81	zulässig	2.50	4
			3.00	3
Alu- Durchstiegstafel mit Sperrholz-Belag	86a, 91	zulässig	≤ 3.00	3
Stahl- Leitergangrahmen	92	zulässig	≤ 2.00	5
			2.50	4
			3.00	3



**Ältere Vollholzböden
und Sperrholztäfel
vor Einbau sorgfältig
auf den Holzzustand
hin überprüfen !**

**Holz kann faulen und
dadurch seine
Tragfähigkeit
verlieren. Dies gilt
besonders bei
falscher Lagerung !**

**Beläge mit
verfaultem Holz sind
aus dem Verkehr zu
ziehen !**

**Holzbauteile immer
so lagern, dass eine
Luftzirkulation zum
Trocknen möglich ist.**

2. Aufbau des Fassadengerüsts SL70

2.1 Allgemeine Anforderungen

2.1.1 Diese Aufbau- und Verwendungsanleitung gilt nur im Zusammenhang mit der Verwendung von original SL70-Bauteilen, die gemäß Zulassungsbescheid Z-8.1-29 gekennzeichnet sind. Alle Gerüstbauteile sind vor dem Einbau und vor jeder Benutzung durch Sichtkontrolle auf ihre einwandfreie Beschaffenheit zu überprüfen.

Beschädigte Gerüstbauteile dürfen nicht verwendet werden.

2.1.2 Der Aufbau des Fassadengerüsts SL70 ist in der Reihenfolge der nachfolgenden Abschnitte durchzuführen.

2.2 Aufbau des ersten Gerüstfeldes

2.2.1 Lastverteilernder Unterbau

Das Fassadengerüst SL70 darf nur auf ausreichend tragfähigem Untergrund aufgestellt werden. Bei nicht ausreichend tragfähigem Untergrund sind lastverteilende Unterbauten vorzusehen (siehe als Beispiel Bild 1). Gegebenenfalls können auch einteilige Platten unter jedem Stiel angeordnet werden.






Bild 1: Lastverteilernder Unterbau mit Gerüstbohlen

Bei geneigtem Untergrund sind die Unterbauten gegen Gleiten zu sichern. Wenn möglich sollte der Untergrund entsprechend ausgeglichen werden, so dass eine waagerechte Aufstandsfläche zur Verfügung steht.



**Fußplatten müssen vollflächig aufliegen.
 Die Spindeln können sonst umknicken !**



2.2.2 Fußplatten, Fußspindeln

Unter jedem Gerüstständer ist eine Fußplatte oder Fußspindel einzubauen (Bild 1). Fußspindeln dürfen in der Regel bis 20 cm ausgespindelt werden. Die Bedingungen für eine Ausspindellänge bis zu 50 cm sind den Aufstellvarianten zu entnehmen.

Die möglichen Ausspindellängen w (UK Fußplatte bis UK Spindel-mutter) betragen bei den im Zulassungsbescheid, Anlage A, Seite 6 dargestellten Gerüstspindeln:

Gesamtlänge L1 (cm)	Ausspindellänge w (cm)
40	21.5
60	41.5
80	56.5

Das Gewinde der Spindeln ist an den entsprechenden Stellen zerstört, so dass ein weiteres Herausdrehen nicht möglich ist.

2.2.3 Ausgleichsrahmen

Bei geneigten Aufstellflächen, Höhensprüngen sowie zum Erreichen bestimmter Lagenhöhen sind Ausgleichsrahmen einzubauen (Bild 2). Die SL70-Ausgleichsrahmen sind 0.50 m, 1.00 m und 1.50 m hoch. Die Höhendifferenz bis zu 0.50 m kann durch entsprechende Fußspindeln ausgeglichen werden (vgl. 2.2.2).




Bild 2: Ausgleichsrahmen

2.2.4 Vertikalrahmen, Durchgangsrahmen

Vertikalrahmen oder Durchgangsrahmen sind senkrecht und mit vorgesehenem Wandabstand auf die Fußplatten oder Fußspindeln aufzustellen und gegen Umfallen zu sichern (Bild 3).




Bild 3: Aufbau des ersten Gerüstfeldes

2.2.5 Verstrebungen

An der Außenseite des Gerüstfeldes ist als Längsverstrebung eine Vertikaldiagonale einzubauen. Dazu muss vor Aufstecken der Rahmen die untere Diagonalbefestigung auf die Fußspindeln bzw. Fußplatten geschoben werden. Die Diagonale wird dann in die außen liegenden Kippstifte eingehängt. Der vertikale Abstand der Kippstifte zwischen der unteren Diagonalbefestigung und der Ebene in + 2 m ist <math>< 2.00\text{ m}</math>. Deshalb ist auf der Seite mit zwei Löchern das innere zu verwenden. Diese Seite ist oben (in + 2 m) anzuordnen. Beim Aufschieben der Diagonalen ist darauf zu achten, dass die Plättchen im Kippstift frei beweglich sind und durch ihr Eigengewicht automatisch nach unten fallen. Nur dadurch ist eine einwandfreie Sicherung der Verbindung gewährleistet. Zur Verteilung der Diagonalkräfte auf zwei Fußpunkte ist im Diagonalfeld ein Rückengeländer in Höhe der unteren Diagonalbefestigungen vorzusehen (Bild 4).




Bild 4: Fertigstellung des ersten Gerüstfeldes




Untere Diagonalbefestigungen nicht vergessen !

Kippstiftplättchen müssen nach dem Einbau der Diagonale selbstständig nach unten fallen !



Alle Gerüstebenen müssen voll ausgelegt werden ! Ebenen mit nur einem 32 cm breiten Belag können das Gerüst nicht aussteifen !



2.2.6 Einbau der Beläge

Es dürfen nur SL-Systembeläge nach Tabelle 1 verwendet werden. Die an den Kopfstücken vorhandenen Löcher werden über die Sternbolzen der Auflagerriegel geschoben. So bilden die Beläge eine horizontal steife Scheibe und stabilisieren das Gerüst. Je Feld sind zwei 32 cm breite Beläge oder eine 64 cm breite Tafel einzubauen.

2.2.7 Ausrichten

Das erste Gerüstfeld ist senkrecht und waagrecht auszurichten, der Wandabstand ist in Abhängigkeit der auszuführenden Arbeiten so gering wie möglich zu halten. Der Spalt zwischen Belägen und Fassade darf 30 cm nicht überschreiten. Es besteht sonst die Gefahr des Hineinstürzens.

2.3 Aufbau der weiteren Gerüstfelder

2.3.1 Normalfeld

Der Aufbau der weiteren Gerüstfelder erfolgt wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben. Die Längsverstrebungen sind entsprechend der Darstellung bei den Aufstellvarianten (Kapitel 2.5) einzubauen, das ist in der Regel eine Diagonale auf fünf Gerüstfelder (Bild 5).

Es ist jedoch zu beachten, dass in manchen Fällen zwischen den Fußpunkten und der ersten Ankerebene zusätzliche Diagonalen erforderlich sind. Durch Einbau der Vertikaldiagonalen richtet sich das Fassadengerüst SL70 selbständig ins Lot.



Die Anzahl der Diagonalen richtet sich nach der gewählten Aufstellvariante (siehe Darstellungen in Kapitel 2.5) !




Bild 5: Einbau der Längsverstrebungen

2.3.2 Eckausbildung

Die Eckausbildung kann in zwei Varianten erfolgen. Bei der ersten Möglichkeit steht die Stirnseite der einen Richtung vor der Längsseite der anderen (Bild 6). Hierbei sind die beiden nebeneinander stehenden Rahmenstiele mit Drehkupplungen zu verbinden, und zwar zwei Stück an den unteren Rahmen, weiter oben im Abstand von höchstens 4 m in der Nähe der Knotenpunkte. Dabei kann die Fußspindel bzw. Fußplatte eines Stiels entfallen.

Bei größerem Abstand der nebeneinander stehenden Stiele sind zur Verbindung kurze Rohre mit Normalkupplungsanschluss vorzusehen. Fußspindel bzw. Fußplatte müssen in beiden Stielen vorhanden sein. Die Fuge in der Belagebene ist zu überdecken.




Bild 6: Eckausbildung (Variante 1)

Bei der zweiten Möglichkeit ist ein Kurzfeld von 0.739 m Länge, entsprechend der SL70-Breite, aufzustellen (Bild 7). Die Böden des Quergerüsts liegen auf der einzubauenden Podesttraverse (Anlage A, Seite 109). Um zu beiden Wänden einen gleichmäßigen Abstand zu erhalten, ist es zweckmäßig, an der Gebäudeecke mit dem Aufbau zu beginnen. Diese Variante ist besonders für Innenecken geeignet.




Bild 7: Eckausbildung (Variante 2)

2.4 Aufbau der weiteren Gerüstlagen

2.4.1 Absturzsicherheit

Beim Auf-, Um- und Abbau der weiteren Gerüstlagen des plettac SL70 kann Absturzgefahr bestehen. Die Gerüstbauarbeiten müssen so durchgeführt werden, dass die Absturzgefahr möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung so gering wie möglich gehalten wird. Der Unternehmer (Gerüstaufsteller) muss auf Basis seiner Gefährdungsbeurteilung für den Einzelfall bzw. für die jeweiligen Tätigkeiten geeignete Maßnahmen zur Gefahrenabwehr oder zur Minimierung der Gefährdung festlegen.

Die Maßnahmen sind in Abwägung des tatsächlich vorhandenen Risikos, der Zweckmäßigkeit und der praktischen Möglichkeiten sowie in Abhängigkeit folgender Randbedingungen auszuwählen:

- ◆ Qualifikation der Beschäftigten,
- ◆ Art und Dauer der Tätigkeit im gefährdeten Bereich,
- ◆ mögliche Absturzhöhe,
- ◆ Beschaffenheit der Fläche auf die der Beschäftigte stürzen kann und
- ◆ Beschaffenheit des Arbeitsplatzes und seines Zuganges

Für den Auf-, Um- und Abbau des Gerüstsystems plettac SL70 können technische und personenbezogene Maßnahmen angewandt werden. Mögliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr können beispielsweise

- ◆ die Verwendung des Montage-Sicherheits-Geländers (MSG)
- ◆ die Verwendung von Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) oder
- ◆ eine Kombination aus beiden genannten sein.

Auf die Verwendung von MSG oder PSAgA darf im Einzelfall verzichtet werden, wenn aufgrund der baulichen und gerüst-spezifischen Gegebenheiten MSG und PSAgA keinen ausreichenden Schutz bieten bzw. entsprechend der Beurteilung der jeweiligen Montagesituation nicht eingesetzt werden können.

Auf MSG oder PSAgA darf nur verzichtet werden, wenn

- ◆ die Arbeiten von fachlich qualifizierten und körperlich geeigneten Personen durchgeführt werden,
- ◆ der Arbeitgeber für den begründeten Ausnahmefall eine besondere Unterweisung durchgeführt hat und
- ◆ die Absturzkante für die Person deutlich erkennbar ist.

Auf Maßnahmen zum Schutz gegen Absturz kann verzichtet werden, wenn die Arbeits- und Zugangsbereiche höchstens 30 cm von anderen tragfähigen und ausreichend großen Flächen entfernt liegen.



Beim Auf- Um- und Abbau des SL70-Gerüsts besteht Absturzgefahr !



Maßnahmen gegen die Absturzgefahr sind durch eine Gefährdungsbeurteilung festzulegen !

Vorübergehende Kippsicherung der ersten Gerüstlage

Beim Aufbau des Gerüsts kann auf der ersten Lage in dem Feld, in dem der vertikale Transport durchgeführt wird, Kippgefahr bestehen. Abhilfe kann z.B. durch vorübergehende Abstützungen oder Verankerungen in Höhe des Belages (2m) geschaffen werden.



Kippgefahr auf der ersten Gerüstlage !

2.4.2 Transport von Gerüstbauteilen

Für Gerüste mit mehr als 8 m Standhöhe über Aufstellfläche müssen beim Auf- und Abbau Bauaufzüge verwendet werden. Zu den Bauaufzügen zählen auch handbetriebene Seilrollenaufzüge.

Abweichend hiervon darf auf Bauaufzüge verzichtet werden, wenn die Standhöhe nicht mehr als 14 m und die Längenabwicklung des Gerüsts nicht mehr als 10 m beträgt.

In Gerüstfeldern, in denen der Vertikaltransport von Hand durchgeführt wird, müssen in den unteren Lagen Geländer- und Zwischenholm vorhanden sein. In der jeweils obersten Gerüstlage ist der Geländerholm ausreichend. Bei diesem Handtransport muss auf jeder Gerüstlage mindestens eine Person stehen (Bilder 13 bis 15).

2.4.3 Montage des SL70-Gerüsts

2.4.3.1 Allgemeines

Beim Aufstieg auf die jeweils oberste Gerüstlage und bei der anschließenden Montage der Stellrahmen und Geländer kann Absturzgefahr bestehen.

Als Maßnahme zur Gefahrenabwehr beim Aufstieg auf die oberste Gerüstlage wird deshalb empfohlen, das Montage-Sicherheits-Geländer (MSG) als Schutz im Aufstiegsfeld zu verwenden. Am Pfosten kann sich der Monteur beim Aufstieg auf die oberste Ebene festhalten, und der Holm bietet eine örtliche Abgrenzung bei der Annahme der ersten beiden Rahmen und Geländerholme.

Das Montage-Sicherheits-Geländer wird vor Betreten der obersten Gerüstebene von der darunter liegenden Ebene aus montiert. Um eine Gefährdung während der Montage des MSG auszuschließen, ist in diesem Feld vorher der komplette 3-teilige Seitenschutz einzubauen.

Empfehlung

Montage-Sicherheits-Geländer (MSG) im Aufstiegsfeld verwenden !



Sicherheit beim Aufstieg

2.4.3.2 Einbau des Montage-Sicherheits-Geländers

Beschrieben wird die Ausführung mit verriegelbarem Pfosten und teleskopierbarem Holm (siehe Anlage A, Seiten 138 und 139).

Das Montage-Sicherheits-Geländer besteht aus einzelnen Pfosten und Teleskopgeländern (siehe Bild 8). Für das erste Feld sind zwei Pfosten und ein Geländerholm erforderlich, für jedes weitere Feld je ein Pfosten und ein Holm.




Bild 8: Montage-Sicherheits-Geländer

Die Pfosten bestehen aus einem Außen- und einem Innenrohr. Die Gabeln sowie die Aufnahmehaken für die Teleskopgeländer sind am Innenrohr befestigt, die Schließbügel am Außenrohr. Die Geländersicherung ist frei beweglich über das Innenrohr geschoben (siehe Bild 8). Der untere Schließbügel ist mit einem Loch versehen, das im verriegelten Zustand über einem Sicherungsbolzen auf der unteren Gabel sitzt (Bild 9).





Bild 9: Funktionen des MSG-Pfostens

Die Pfosten werden außen vor den Ständerrohren montiert. Sie können von oben und von unten bedient werden. Beim Hochbau werden sie von oben durch Anheben (Entriegeln des Schließbügels) und Drehen des Außenrohres im Uhrzeigersinn (Bild 9, Schritte 1 und 2) gelöst und 2 m höher so eingebaut, dass die untere Gabel auf den Geländerholmen in 1 m Höhe über der Standebene zu liegen kommt. Zum Verschließen wird das Außenrohr entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht und so abgesenkt, dass sich der untere Schließbügel über den Sicherungsbolzen schiebt (Bild 9, Schritte 3 und 4).

Beim ersten Einbau der Pfosten werden die Teleskopgeländer über die Aufnahmehaken geschoben, wo sie bis zum Ende des Einsatzes verbleiben. Die Sicherungshülse verhindert ein unbeabsichtigtes Herausfallen. Bei Verwendung des MSG für die Belagebene in + 2 m ist vorher der Einbau von Rückengeländern 1 m oberhalb der Fußspindeln erforderlich.




Bild 10: Hochbau des ersten Pfostens

Die Teleskopgeländer werden von Ebene zu Ebene mit den Pfosten nach oben gesetzt. Durch die Teleskopierbarkeit werden dabei sowohl die horizontale als auch die diagonale Länge des Aufstiegsfeldes abgedeckt (Bilder 10 und 11).



Während der Montage des MSG besteht erhöhte Absturzgefahr!

In diesem Feld ist deshalb vorher der komplette 3-teilige Seitenschutz einzubauen!




Bild 11: Hochbau des zweiten Pfostens

MSG über die gesamte Länge
Bei der Montage der obersten Gerüstlage kann die oberste Gerüstlage vorübergehend mit dem Montagesicherheitsgeländer gesichert werden. (Bild 11a).




Bild 11a: Vorübergehende Sicherung der obersten Lage mit MSG

2.4.3.3 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)

Ist in besonderen Montagesituationen des Fassadengerüsts plettac SL70 der Einsatz einer geeigneten PSAgA vorgesehen, sind die in Bild 12 dargestellten, geprüften Anschlagpunkte zu verwenden.

Zum Anschluss der PSA an das Gerüst sind passende Verbindungselemente nach DIN EN 362 zu verwenden, z.B. Sicherheitskarabiner mit einer Maulweite von ≥ 50 mm. Die Eignung einer PSA zur Absturzsicherung ist zu prüfen.

Der Einsatz einer PSAgA ist erst ab + 4 m Standhöhe mit Anschlag in + 6 m zulässig. Bei geringerer Höhe lässt sich im Falle eines Absturzes ein Aufprall auf dem Boden nicht mit Sicherheit vermeiden.

Bei den durch ein Rückengeländer in + 1 m Höhe verbundenen Vertikalrahmen kann man sich auf gesamter Breite an den Auflagerriegeln anschlagen ①. Bei den gekoppelten Rahmen ist ein Anschlagen an den Außenstielen oberhalb des Geländerholmes ② sowie am Geländerholm selbst möglich ③. Letzteres jedoch nur, wenn ein Absturz zur Fassade hin ausgeschlossen werden kann.

In der obersten Ebene des Gerüsts ist ein Anschlagen nur zulässig, wenn zwei Geländerpfostenstützen mit einem Geländerholm verbunden sind, und zwar am Pfosten zwischen Geländer- und Knieholm.




Bild 12: Geprüfte Anschlagpunkte



Nur zur Absturzsicherung im Gerüst geeignete PSA verwenden !



Ein Anschlagen am Geländerholm (③) ist nur zulässig, wenn ein Absturz zur Fassade hin ausgeschlossen werden kann!

2.4.3.4 Gerüstmontage

Nach Betreten der obersten Ebene im Schutze des MSG und Schließen der Durchstiegsklappe werden zunächst die beiden Vertikalrahmen des Aufstiegsfeldes (Bild 13) sowie der Geländerholm in diesem Feld montiert. Bei vertikalem Handtransport wird hier nun der nächste Rahmen angenommen und ein Feld weiter aufgesteckt, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme einer PSaGA (Bilder 14 und 15). Unmittelbar danach ist hier der Geländerholm einzubauen. Auf gleiche Art und Weise ist Feld um Feld zu verfahren, bis die Gerüstebene vollständig ist. An den Endfeldern sind die Stirngeländer vorzusehen. Alle anderen Bauteile wie Diagonalen, Knieholme, Bordbretter und Beläge der darüber liegenden Ebene können danach eingebaut werden.

Sofern Innenkonsolen erforderlich sind, müssen diese zusammen mit den Gerüstebenen montiert werden, da sonst Absturzgefahr zur Fassadenseite hin besteht. Es ist folgende Montagefolge einzuhalten:

1. Vertikalrahmen aufstecken
2. Geländerholme auf die Kippstifte schieben
3. Vertikaldiagonalen mindestens in jedem 5. Feld einbauen
4. Gerüstbeläge über Kopf einlegen
5. Konsolen oben auf der Innenseite ankuppeln
6. Konsolbeläge einlegen
7. restlichen Seitenschutz einbauen

Bei Verwendung eines Materialaufzuges sind Aufzugsfeld und Aufstiegsfeld nebeneinander anzuordnen. Die Gerüstmontage kann dann wie zuvor beschrieben erfolgen.




Bild 13: Einbau der Vertikalrahmen im Aufstiegsfeld



Innenkonsolen zusammen mit den Gerüstebenen einbauen. Es besteht sonst die Gefahr zwischen Gerüst und Fassade abzustürzen!




Bild 14: Aufstecken der weiteren Vertikalrahmen




Bild 15: Aufbau im Schutze von PSAGa
(Anschlagpunkte 1 - 3 möglich)



Beim Verlassen des durch Geländerholme geschützten Bereichs besteht erhöhte Absturzgefahr!

2.4.4 Beläge

Die Beläge sind entsprechend Abschnitt 2.2.6 einzubauen.

2.4.5 Gerüstaufstieg

Vor Beginn der Arbeiten auf der ersten Gerüstlage ist der Gerüstaufstieg einzubauen. Dies ist beim SL70-Gerüst in der Regel ein innenliegender Leitergang (Bild 16), der wahlweise aus Aluminium-Durchstiegstafeln mit Alu-Belag (Anlage A, Seite 81) oder mit Sperrholzbelag (Anlage A, Seite 86a) gebildet wird. Beim Einbau sind die Öffnungen versetzt anzuordnen und die Klappen nach **jedem** Durchstieg zu schließen. Die Klappen dürfen nicht durch Überbiegen des Öffnungswinkels oder andere Maßnahmen aufgestellt oder arretiert werden. Werden die Klappen nach einem Durchstieg **nicht** geschlossen, so besteht die Gefahr des Hineinstürzens in die Öffnung.

Wahlweise können auch vorgestellte Leitergänge oder Treppenaufstiege gebaut werden. (siehe hierzu Kapitel 2.5).



Klappen nach **jedem** Durchstieg schließen!

Bei **nicht** geschlossenen Klappen besteht die Gefahr des Hineinstürzens in die Öffnung!




Bild 16: Innen liegender Leitergang

2.4.6 Verstreibungen

Die Verstreibungen (Vertikaldiagonalen) sind gemäß Darstellung bei den Aufstellvarianten (Abschnitt 2.5) fortlaufend mit dem Gerüstaufbau einzubauen. Sie werden über die außen liegenden Kippstifte geschoben. Dabei ist von der Seite mit Doppellöchern das äußere zu verwenden. Der Einbau kann entweder durchlaufend oder turmartig erfolgen. Bei turmartigem Einbau spielt die Neigung der Diagonalen keine Rolle. Diese kann beliebig gleichgerichtet oder abwechselnd (blitzartig) gewählt werden.

2.4.7 Seitenschutz vervollständigen

Fehlende Geländerholme bzw. Doppelgeländer und Bordbretter, sowie der komplette Seitenschutz an den Stirnseiten des SL70-Gerüsts sind in allen Gerüstlagen einzubauen, die nicht nur für den Aufbau des Gerüsts genutzt werden. Die Geländerholme und Doppelgeländer werden über die innen liegenden Kippstifte geschoben. Dabei ist darauf zu achten, dass die Plättchen in den Kippstiften frei beweglich sind und durch ihr Eigengewicht automatisch nach unten fallen. Nur dadurch ist eine einwandfreie Sicherung der Verbindung gewährleistet. Die Bordbretter werden mit ihren Endbeschlägen so auf die Bordbrettstifte gesteckt, dass ihre Oberkanten durchlaufend auf einer Höhe liegen.

Der Stirnseitenschutz besteht aus zwei Geländerholmen oder einem Doppelgeländer sowie einem Stirnseiten-Bordbrett. Die Stirnseiten-Geländer sind am Außenstiel mit dem offenen Rohr über den Kippstift zu schieben und am Innenstiel mit der angeschweißten Halbkupplung zu befestigen. Die Bordbretter werden außen auf den Bordbrettstift gesteckt, innen umfasst der Beschlag den Gerüststiel.

In der obersten Lage besteht der Seitenschutz aus der Geländerpfostenstütze mit Querschlenkel als Belagsicherung bzw. dem einfachen Geländerpfosten. In diesem Fall ist die obere Belagsicherung einzubauen. An den Stirnseiten ist der Geländerrahmen mit integriertem Zwischenholm und Bordbrett zu verwenden.

Allgemein ist darauf zu achten, dass der Einbau von Bauteilen mit Kippstiften, die der Montage von Seitenschutzbauteilen dienen, nur so erfolgen darf, dass die Kippstifte immer in Richtung einer ausgelegten Belagebene zeigen.



Kippstiftplättchen müssen nach dem Einbau des Seitenschutzes selbstständig nach unten fallen !



Kippstifte für Seitenschutzbauteile müssen immer in Richtung einer ausgelegten Belagebene zeigen !



Die Verankerungskräfte in beiden Tabellen sind als charakteristische Werte (Gebrauchslasten) angegeben.

Für Nachweise der Krafteinleitung in andere Bauteile sind diese mit 1.5 zu multiplizieren!
„Bemessungswerte“



Die Angaben zu den Kräften parallel zur Fassade in Tabelle 3 gelten jeweils für einen Dreieckhalter.

Sie sind über die anteilige Anzahl von Gerüstfeldern addiert!

2.4.8 Verankerungen (Ankerraster und Ankerkräfte)

Die Verankerungskräfte rechtwinklig zur Fassade sind in Tabelle 2 angegeben. Sie sind in Abhängigkeit von der Art der Bekleidung, der gewählten Ankerraster, der Höhenlage im Gerüst sowie der Winddurchlässigkeit der Fassade (geschlossen oder teilweise offen) für die Feldlängen 3.00 m und 2.50 m aufgeführt.

Die auftretenden Kräfte sind als charakteristische Werte der Einwirkungen (Gebrauchslasten) für alle Gerüstbereiche angegeben, und zwar für:

- a) den „Normalbereich“,
- b) die „Schutzdachebene“ sowie
- c) die „Schutzwandebene“.

Die Verankerungskräfte parallel zur Fassade sind in Tabelle 3 angegeben. Sie sind in Abhängigkeit von der Art der Bekleidung, dem Abstand der Ankerebenen, der Höhenlage im Gerüst sowie der Winddurchlässigkeit der Fassade (geschlossen oder teilweise offen) für die Feldlängen 3.00 m und 2.50 m aufgeführt.

Die auftretenden Kräfte sind als charakteristische Werte der Einwirkungen (Gebrauchslasten) für alle Aufstellvarianten angegeben, und zwar für:

- a) die „Grundvariante“,
- b) die „Konsolvariante 1“ sowie
- c) die „Konsolvariante 2“.

Zusätzliche Verankerungskräfte sind bei der Variante „Über der letzten Verankerung frei stehende Gerüstlagen“ und bei den vorgestellten Treppenaufstiegen angegeben (siehe Bilder 58, 60 und 61).

Verankerungen sind fortlaufend mit dem Gerüstaufbau einzubauen. Als Befestigungsmittel sind Schrauben mit mindestens 12 mm Durchmesser oder gleichwertiger Konstruktion zu verwenden.

Tabelle 2: Verankerungskräfte rechtwinklig zur Fassade (Charakteristische Werte)

a) Normalbereich

Bekleidung	Ankerraster		Höhenlage	geschlossene Fassade		teilweise offene Fassade	
				L = 2.50 m	L = 3.00 m	L = 2.50 m	L = 3.00 m
ohne	8 m versetzt		$\leq + 20$ m	1.2 kN	1.4 kN	3.6 kN	4.1 kN
	4 m			0.6 kN	0.7 kN	1.8 kN	2.1 kN
Netze	4 m		$\leq + 20$ m	1.2 kN	1.4 kN	3.4 kN	4.0 kN
	8 m versetzt			2.3 kN	2.7 kN	/	/
Planen	2 m	Zug	$\leq + 10$ m	1.1 kN	1.3 kN	4.0 kN	4.8 kN
			$\leq + 22$ m	1.3 kN	1.5 kN	4.5 kN	5.3 kN
		Druck	$\leq + 10$ m	4.4 kN	5.3 kN	4.4 kN	5.3 kN
			$\leq + 22$ m	4.9 kN	5.9 kN	4.9 kN	5.9 kN

b) Schutzdachebene

Ankerraster	Höhenlage	geschlossene Fassade		teilweise offene Fassade	
		L = 2.50 m	L = 3.00 m	L = 2.50 m	L = 3.00 m
in 4 m alle	+ 4 m	1.0 kN	1.2 kN	3.0 kN	3.5 kN
8 m versetzt	+ 8 m	1.6 kN	1.8 kN	4.6 kN	5.4 kN

c) Schutzwandebene in + 24 m

Bekleidung	Ankerraster		geschlossene Fassade		teilweise offene Fassade	
			L = 2.50 m	L = 3.00 m	L = 2.50 m	L = 3.00 m
ohne	8 m versetzt		2.2 kN	2.5 kN	3.4 kN	3.9 kN
	4 m		2.0 kN	2.4 kN	2.7 kN	3.1 kN
Netze	8 m versetzt		2.7 kN	3.2 kN	/	/
	4 m		2.3 kN	2.7 kN	3.5 kN	4.1 kN
Planen	2 m	Zug	2.7 kN	3.1 kN	4.3 kN	5.1 kN
		Druck	4.5 kN	5.4 kN	4.5 kN	5.4 kN

Tabelle 3: Verankerungskräfte parallel zur Fassade (Charakteristische Werte)
(die Kräfte gelten je Ankerebene für 1 Dreieckhalter und 5 Gerüstfelder)

Bekleidung	Abstand der Ankerebenen	Höhenlage	geschlossene Fassade		teilweise offene Fassade	
			L = 2.50 m	L = 3.00 m	L = 2.50 m	L = 3.00 m
Grundvariante						
ohne	4 m	≤ + 20 m	4.0 kN	4.0 kN	4.0 kN	4.0 kN
		+ 24 m	3.8 kN	3.8 kN	3.8 kN	3.8 kN
Netze	4 m	≤ + 20 m	3.3 kN	3.7 kN	2 x 3.5 kN ¹⁾	2 x 4.1 kN ¹⁾
		+ 24 m	3.8 kN	4.2 kN	2 x 2.9 kN ¹⁾	2 x 3.3 kN ¹⁾
Planen	2 m	≤ + 10 m	3.5 kN	3.9 kN	3.5 kN	3.9 kN
		≤ + 22 m	4.0 kN	4.4 kN	4.0 kN	4.4 kN
		+ 24 m	4.2 kN	4.5 kN	4.2 kN	4.5 kN
Konsolvariante 1						
ohne	4 m	≤ + 20 m	4.7 kN	4.7 kN	4.7 kN	4.7 kN
		+ 24 m	4.7 kN	4.7 kN	4.7 kN	4.7 kN
Netze	4 m	≤ + 20 m	4.0 kN	4.4 kN	2 x 3.9 kN ¹⁾	2 x 4.4 kN ¹⁾
		+ 24 m	4.2 kN	4.6 kN	2 x 3.1 kN ¹⁾	2 x 3.5 kN ¹⁾
Planen	2 m	≤ + 10 m	4.2 kN	4.6 kN	4.2 kN	4.6 kN
		≤ + 22 m	4.8 kN	5.1 kN	4.8 kN	5.1 kN
		+ 24 m	4.6 kN	5.0 kN	4.6 kN	5.0 kN
Konsolvariante 2						
ohne	4 m	≤ + 20 m	4.7 kN	4.7 kN	4.7 kN	4.7 kN
		+ 24 m	6.5 kN	6.5 kN	6.5 kN	6.5 kN
		Schutzdach	5.2 kN	5.2 kN	5.2 kN	5.2 kN
Netze	4 m	≤ + 20 m	4.0 kN	4.4 kN	2 x 3.9 kN ¹⁾	2 x 4.4 kN ¹⁾
		+ 24 m	6.0 kN	6.4 kN	2 x 4.0 kN ¹⁾	2 x 4.3 kN ¹⁾
Planen	2 m	≤ + 10 m	4.2 kN	4.6 kN	4.2 kN	4.6 kN
		≤ + 22 m	4.8 kN	5.1 kN	4.8 kN	5.1 kN
		+ 24 m	6.3 kN	6.7 kN	6.3 kN	6.7 kN

Die Werte in + 24 m gelten für die Schutzwandebene.

- 1) Bei Netzbekleidung vor teilweise offener Fassade sind 2 Dreieckhalter pro 5 Felder erforderlich (siehe Bild 41).

2.4.9 Gerüsthalter

Kurze Gerüsthalter (Bilder 17 und 18) werden nur am fassaden-
 seitigen Ständerrohr der SL70-Rahmen befestigt. Sie nehmen
 Ankerkräfte rechtwinklig zur Fassade auf.




Bild 17: Höhenlage der Gerüsthalter bei Anschluss im „Knoten“

Ohne weitere statische Nachweise dürfen die kurzen Gerüsthalter
 bei den in Ziffer 2.5 dargestellten Aufstellvarianten um bis zu
 30 cm vom theoretischen Knotenpunkt aus nach unten versetzt
 werden (Bild 18). Eine Ausnahme bildet das Gerüst mit
 Planenbekleidung (siehe hierzu Bild 43).




Bild 18: Höhenlage der Gerüsthalter bei versetztem Anschluss



Regelausführung zur
 Aufnahme von
 Kräften rechtwinklig
 zur Fassade.

Dreieckhalter (Bilder 19 und 20) werden ebenfalls nur am fassadenseitigen Ständerrohr der SL70-Rahmen befestigt. Sie nehmen Ankerkräfte rechtwinklig und parallel zur Fassade auf. Beim SL70-Gerüst stellen sie die Regelbefestigung in Längsrichtung (parallel zur Fassade) dar, sowohl mit als auch ohne Innenkonsolen.

An den Ringschrauben ergeben sich Schrägzug- bzw. Schrägdruckkräfte aus F_{\perp} und F_{\parallel} in Abhängigkeit vom gewählten Winkel α .



Dreieckhalter sind die Regelausführung zur Aufnahme von Kräften parallel zur Fassade.




Bild 19: Höhenlage der Dreieckhalter bei Anschluss im „Knoten“

Ohne weitere statische Nachweise dürfen die Dreieckhalter bei den in Ziffer 2.5 aufgeführten Aufstellvarianten gemäß der Darstellung in Bild 20 nach unten versetzt werden. Eine Ausnahme bildet das Gerüst mit Planenbekleidung (siehe hierzu Bild 43).




Bild 20: Höhenlage der Dreieckhalter bei versetztem Anschluss

Lange Gerüsthalter (Bild 21) werden am inneren und äußeren Ständerrohr der SL70-Rahmen befestigt. Sie nehmen Ankerkräfte rechtwinklig und parallel zur Fassade auf.




Bild 21: Lange Gerüsthalter

Gerüsthalter mit Gabel (Bild 22) werden mit einer Kupplung am fassadenseitigen Ständerrohr der SL70-Rahmen befestigt. Zusätzlich wird der Auflagerriegel durch eine Gabel umfasst, die am Ende des Gerüsthalters sitzt. Sie nehmen ebenfalls Ankerkräfte rechtwinklig und parallel zur Fassade auf.




Bild 22: Gerüsthalter mit Gabel

Lange Gerüsthalter und Gerüsthalter mit Gabel sind nur bei Gerüsten ohne Innenkonsolen möglich. Sie sind kein vollwertiger Ersatz für Dreieckhalter (Bild 19). Es sind deshalb für einen Dreieckhalter zwei lange Gerüsthalter bzw. Gerüsthalter mit Gabel einzubauen.

Sämtliche Gerüsthalter sind mit Normkupplungen $\varnothing 48$ mm anzuschließen. Diese müssen mit einem Prüfzeichen oder nach DIN EN 74:1988-12 bzw. DIN EN 74-1:2005-12 gekennzeichnet sein und die Anforderungen der Kupplungsklasse B oder BB erfüllen.



Lange Gerüsthalter sind an den Endrahmenseiten empfehlenswert.

2.4.10 Einleitung der Verankerungskräfte in den Verankerungsgrund

2.4.10.1 Die Verankerungskräfte nach den Tabellen 2 und 3 müssen über Gerüsthalter (Abschnitt 2.4.9) und Befestigungsmittel in einen ausreichend tragfähigen Verankerungsgrund (z.B. Bauwerk) eingeleitet werden.

Geeignetes Befestigungsmittel ist z.B. die Verankerungsvorrichtung in Fassaden nach DIN 4426 „Sicherheitstechnische Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege“.

Ungeeignete Befestigungen sind z.B. Rödeldrähte und Stricke.

Ausreichend tragfähiger Verankerungsgrund sind z.B.

- Stahlbeton-Decken, -Wände, -Stützen
- Tragendes Mauerwerk nach DIN 1053 „Mauerwerk“

Nicht ausreichend tragfähiger Verankerungsgrund sind z.B. Schneefanggitter, Blitzableiter, Fallrohre, Fensterrahmen.

2.4.10.2 Die Tragfähigkeit der Befestigungsmittel zwischen Gerüsthalter und Verankerungsgrund muss für die Verankerungskräfte nachgewiesen werden. Der Nachweis ist zu erbringen durch

- die Bauartzulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik, Berlin
- statische Berechnung oder
- Probelastungen nach Abschnitt 2.4.11.

2.4.10.3 Werden zur Verankerung Befestigungsmittel mit Bauartzulassung verwendet, müssen die darin enthaltenen Bedingungen eingehalten werden.

Zu den Bedingungen gehören z.B.

- Nachweis des Verankerungsgrundes
- erforderliche Bauteilabmessungen und Randabstände
- besondere Einbauanweisung.

2.4.10.4 Abweichend von Abschnitt 2.4.10.2 darf auf den Nachweis der Tragfähigkeit verzichtet werden, wenn die ausreichende Tragfähigkeit durch eine hierzu befähigte Person beurteilt werden kann und

- die erforderliche Verankerungskraft F_{\perp} nicht größer als 1.5 kN ist oder
- die Verankerungskraft F_{\perp} bei Stahlbeton nach DIN EN 1992 als Verankerungsgrund nicht größer als 6.0 kN ist.



Diese Angaben bei der Beurteilung des Verankerungsgrundes beachten !

2.4.11 Probelastungen der Verankerungen

2.4.11.1 Sind Probelastungen nach Abschnitt 2.4.10 erforderlich, müssen diese an der Verwendungsstelle durchgeführt werden.

2.4.11.2 Zum Durchführen der Probelastungen müssen geeignete Prüfgeräte verwendet werden.

Geeignete Prüfgeräte sind solche, die vom Fachausschuss „Bau“, der Zentralstelle für Unfallverhütung und Arbeitsmedizin (ZefU) des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften e.V. geprüft sind.

2.4.11.3 Verankerungspunkte, an denen Probelastungen durchzuführen sind, müssen von einer befähigten Person nach Anzahl und Lage bestimmt werden.

2.4.11.4 Die Probelastungen sind nach folgenden Kriterien durchzuführen:

- die Probelast muss das 1.2-fache der geforderten Verankerungskräfte F_{\perp} nach Tabelle 2 betragen
- der Prüfumfang muss beim Verankerungsgrund aus
 - Beton mindestens 10 %
 - anderen Baustoffen mindestens 30 %

aller verwendeten Dübel, jedoch mindestens 5 Probelastungen umfassen.

2.4.11.5 Nehmen einzelne oder mehrere Befestigungsmittel die Probelast nicht auf, hat die befähigte Person

- die Ursachen hierfür zu ermitteln
- eine Ersatzbefestigung zu schaffen
und
- den Prüfumfang gegebenenfalls zu erhöhen.

2.4.11.6 Die Prüfergebnisse sind zu dokumentieren und mindestens für die Dauer der Standzeit des Gerüsts aufzubewahren.



**Durchführung von
Probelastungen
und Beurteilung der
Ergebnisse nur unter
Anleitung einer
befähigten Person!**

2.5 Aufstellvarianten und Einbauen von Erganzungsbauteilen

2.5.1 Allgemeines

In diesem Abschnitt werden neben dem Einbau der Erganzungsbauteile wie Konsolen, Schutzdach, Dachfangergrust, Durchgangsrahmen und uberbruckungstrager die berechneten Aufstellvarianten des Fassadengerustes SL70 beschrieben. Die maximale Standhohe betragt 24 m zuzuglich der Ausspindellange der Gewindefuplatten. Die Regelausfuhungen sind fur **Arbeitsbetrieb auf nur einer Gerustlage** nachgewiesen.

Die erforderlichen Ankerabstande sind abhangig von der Winddurchlassigkeit der Fassade, sowie der Art einer eventuellen Bekleidung. Sie sind als regelmaige Raster dargestellt. Die Randrahmen sind immer in einem vertikalen Abstand von hochstens 4 m zu verankern.

Grundsatzlich wird zwischen einer „geschlossenen“ und einer „teilweise offenen“ Fassade unterschieden. Fur die dargestellten Ausfuhungsvarianten gilt:

Eine "geschlossene" Fassade weist keinerlei offnungen auf, wahrend die "teilweise offene" Fassade bis zu 60% der Ansichtsflache aus offnungen bestehen darf. Bei einem groeren offnungsanteil muss die Verankerung im Einzelfall nachgewiesen werden. Fur die ublichen Renovierungsarbeiten (die Fenster bleiben erhalten) kann von einer „geschlossenen“ Fassade ausgegangen werden. Bei groeren Umbauarbeiten (die Fenster werden erneuert) sowie bei Neubauten ist eine „teilweise offene“ Fassade anzunehmen.

Bei Varianten mit Netzbekleidung wurden fur die Windlasten die Kraftbeiwerte $C_{fx} = 0.6$ und $C_{fy} = 0.2$ berucksichtigt. Diese decken die ublicherweise verwendeten Netze ab. Netze mit hoheren Kraftbeiwerten sind wie Planen zu behandeln. Sofern ein Nachweis mit gunstigeren Werten gefuhrt werden soll, ist ein aerodynamisches Gutachten fur das Netz erforderlich.

Bei planenbekleideten Gerusten vor einer geschlossenen Fassade sind die Planen an den Stirnseiten bis an die Fassade heranzufuhren.

Das Gerust darf von der Aufstellebene bis zur obersten Gerustlage mit Netzen oder Planen bekleidet werden. An den Seitenschutz- oder Schutzwandelementen, die sich uber der obersten Gerustlage befinden, durfen keine Netze (Staubschutznetze) oder Planen angebracht werden.



Sich vor Gerustaufstellung daruber informieren, ob durch den Bauablauf aus einer geschlossenen eine teilweise offene Fassade werden kann.

Bei einer teilweise offenen Fassade sind die Windlasten 3 x so hoch !!

Die Beläge sind aussteifende Elemente des Fassadengerüsts SL70. Deshalb müssen die Vertikalrahmen grundsätzlich in allen Ebenen voll ausgelegt werden (siehe 2.2.6).

Für die Rahmen ergeben sich in Abhängigkeit von der Ausstattung und der Bauhöhe für den Lastfall „Arbeitsbetrieb“ die Ständerlasten nach Tabelle 4.

Tabelle 4: Ständerlasten (Charakteristische Werte)


Stiel	Ausstattung	Belag	Feldlänge	h = 8 m	h = 16 m	h = 24 m
Innen	ohne	Holz	2.50 m	3.8 kN	5.1 kN	6.5 kN
			3.00 m	4.5 kN	6.1 kN	7.7 kN
		Stahl	2.50 m	3.6 kN	4.8 kN	6.0 kN
			3.00 m	4.2 kN	5.5 kN	6.9 kN
		Alu	2.50 m	3.4 kN	4.3 kN	5.3 kN
			3.00 m	3.9 kN	5.0 kN	6.0 kN
	Konsole 32 in jeder Etage	Holz	2.50 m	7.3 kN	9.7 kN	12.1 kN
			3.00 m	8.7 kN	11.7 kN	14.7 kN
		Stahl	2.50 m	6.9 kN	9.1 kN	11.2 kN
			3.00 m	8.2 kN	10.6 kN	13.0 kN
		Alu	2.50 m	6.5 kN	8.1 kN	9.7 kN
			3.00 m	7.6 kN	9.4 kN	11.2 kN
Außen	Schutzwand auf dem Rahmen	Holz	2.50 m	4.8 kN	6.9 kN	8.9 kN
			3.00 m	5.9 kN	8.4 kN	11.0 kN
		Stahl	2.50 m	4.7 kN	6.6 kN	8.5 kN
			3.00 m	5.6 kN	7.9 kN	10.2 kN
		Alu	2.50 m	4.4 kN	6.1 kN	7.7 kN
			3.00 m	5.3 kN	7.2 kN	9.2 kN
	dazu Schutzdach	Holz	2.50 m	6.0 kN	8.1 kN	10.1 kN
			3.00 m	7.3 kN	9.9 kN	12.5 kN
		Stahl	2.50 m	5.9 kN	7.8 kN	9.6 kN
			3.00 m	7.1 kN	9.3 kN	11.6 kN
		Alu	2.50 m	5.2 kN	6.9 kN	8.5 kN
			3.00 m	6.2 kN	8.1 kN	10.1 kN
	dazu Schutzwand auf Konsole 74	Holz	2.50 m	11.0 kN	13.1 kN	15.1 kN
			3.00 m	13.4 kN	15.9 kN	18.5 kN
		Stahl	2.50 m	10.8 kN	12.7 kN	14.6 kN
			3.00 m	12.9 kN	15.2 kN	17.5 kN
		Alu	2.50 m	10.0 kN	11.7 kN	13.3 kN
			3.00 m	11.9 kN	13.8 kN	15.8 kN

2.5.2 Gerüstverbreiterung

Konsole 32


Die Konsole 32 (Anlage A, Seite 57) darf bei den Konsolvarianten in **jeder** Ebene fassadenseitig eingebaut werden. Sie trägt einen 32 cm breiten Gerüstbelag und besitzt eine integrierte Belagsicherung. Die Konsole ist am Rahmen so auszurichten, dass die Oberkanten der Belagriegel auf einer Höhe liegen. Der Belag ist von der darunter liegenden Ebene aus einzubauen. Sofern hier keine Konsolverbreiterung vorhanden ist, kann dabei Absturzgefahr bestehen.

Bild 23: Konsole 32



Verwendung der alten Verbreiterungskonsolen 32

Bei den alten Verbreiterungskonsolen 32 mit Blechanlage gemäß Anlage A, Seite 58a muss die Anschlusskupplung unter den Auflagerriegel des Vertikalrahmens anschlagen. Bei Verwendung von Rahmen mit 4-kant Einpressung des Rohrverbinders kann die Kupplung unter Umständen abrutschen. Es ist deshalb eine zusätzliche Rutschsicherung erforderlich, z.B. das Anbringen einer Normal- oder Drehkupplung unter dem Anlageblech.




Sofern die Konsolen in einer vom Gerüstbelag abweichenden Höhe eingebaut werden (z.B. Maurertaktverfahren) ist eine zusätzliche Abrutschsicherung nicht erforderlich. Der Versatz der Konsole nach unten muss jedoch mindestens 3 cm betragen.

Bild 24: Konsole 64

Konsole 64

Die Konsole 64 (Anlage A, Seite 60) darf fassadenseitig in **einer** beliebigen Ebene angeordnet werden. In dieser Ebene ist jeder Rahmen zu verankern, wobei jeder zweite Anker als Dreieckshalter (Bild 19) auszuführen ist. Die Verankerungskräfte rechtwinklig zur Fassade können Tabelle 2 a und parallel Tabelle 3 (Konsolvariante 2, wie Schutzdach) entnommen werden.



Die Kupplungen an den Konsolen sind vor Einbau auf ihre einwandfreie Beschaffenheit zu überprüfen. Die Schrauben dürfen keine Beschädigung des Gewindes oder Rostansatz aufweisen. Sie sind sauber und leicht gangbar zu halten, z.B. durch ein Öl-Fett-Gemisch.

Die Bundmutter der Kupplungen ist mit einem Drehmoment von $50 \text{ Nm} \pm 10\%$ anzuziehen.



Die Konsolen werden mit nur 1 Kupplung befestigt. Dieser Anschluss wird bei Ausfall durch kein anderes Tragelement ersetzt!

Die sorgfältige Ausführung des Kupplungsanschlusses gemäß oberem „Info-Kästchen“ ist deshalb überlebenswichtig !!!

Die Konsole trägt zwei 32 cm breite Beläge oder eine 64 cm breite Tafel. Als Belagsicherung ist das dafür vorgesehene Bauteil gemäß Anlage A, Seite 60 einzubauen. Die Konsole ist so auszurichten, dass die Oberkante des Belagriegels mit der des Vertikalrahmens übereinstimmt.

Der erste Belag (innen) ist von der darunter liegenden Ebene aus einzubauen. Da hier keine Konsolverbreiterung vorhanden ist, kann dabei Absturzgefahr bestehen. Die zu ergreifenden Sicherungsmaßnahmen sind abhängig von Abstand und Form der Fassadenkonstruktion. Der zweite Belag ist vom Gerüstbelag der Konsolebene aus einzubauen, gegebenenfalls unter Verwendung einer PSAG gemäß Bild 14 mit Anschlag am Auflagerriegel.

Die Konsole 64 ist an der Spitze mit einem Rohrverbinder versehen, auf den erforderlichenfalls ein Geländerpfosten mit innen liegendem Seitenschutz aufgesteckt werden kann.

Konsole 74


Die Konsole 74 unterscheidet sich von der Konsole 64 dadurch, dass sie zwei Rohrverbinder besitzt, deren Abstand mit dem des SL70 Rahmens identisch ist. Sie ist als Konsole für die Außenseite des Gerüsts vorgesehen und so konstruiert, dass die Beläge vor dem Diagonalkippstift zu liegen kommen. Die dadurch entstehende Fuge zwischen Gerüstbelag und Konsolbelag ist durch den Stahlübergangsboden (Anlage A, Seite 67) abzudecken (siehe Detail „X“ in Bild 26).

Die Konsole gibt es in zwei Ausführungen: Anschluss mit einer oder mit zwei Kupplungen (siehe Bild 25). In statischer Hinsicht ist dies ohne Einfluss. Sie kann prinzipiell in einer Ebene innen oder außen angeordnet werden

Bild 25: Konsole 74

Ausführung mit 1 Kupplung

Ausführung mit 2 Kupplungen



Stahlübergangsboden zur Abdeckung der Fuge zwischen Gerüstbelag und Konsolbelag nicht vergessen !

Zum Kupplungsanschluss siehe Hinweise auf der vorhergehenden Seite !



Beim Einbau der Konsolbeläge und des außen liegenden Seitenschutzes kann Absturzgefahr bestehen !

Gefährdungsbeurteilung unter Berücksichtigung der örtlichen Situation durchführen !

Gegebenenfalls mit PSAG sichern !

Zur Verankerung gelten die Angaben sinngemäß wie bei der Konsole 64. Gerüste mit Feldlänge 3.00 m sind jedoch auch in der Ebene darunter mindestens mit kurzen Gerüsthaltern nach Bild 17 durchgehend zu verankern. Bei Anordnung der Auslegerstrebe gemäß Bild 27 kann auf die zusätzliche Verankerung verzichtet werden.

Die Belagsicherung erfolgt wie bei den Rahmen in der obersten Gerüstlage. Die Beläge sind, wie bei Konsole 64 beschrieben, einzulegen. Da man sich dabei über die äußere Absturzkante hinaus lehnt, muss der vollständige 3-teilige Seitenschutz vorher eingebaut sein.

2.5.3 Schutzdach

Das Schutzdach besteht aus der Konsole 74 mit aufgestecktem Schutzdachaufsatz (Anlage A, Seite 68). Dieser dient der Aufnahme von zwei schräg liegenden Böden, welche durch die entsprechend geformte Abhebesicherung gehalten werden. Die Fuge zwischen Gerüstbelag und Konsolbelag ist mit dem Stahlübergangsboden (Anlage A, Seite 67) abzudecken. Auf dem Schutzdach darf kein Material gelagert werden. Es ist deshalb durch einen Geländerholm 1) vom Gerüstbelag zu trennen.

Das Schutzdach kann außen am SL70-Gerüst in einer beliebigen, verankerten Ebene angebracht werden (+ 8 m oder höher). Bei Einsatz in + 4 m Höhe sind jedoch zusätzliche Maßnahmen erforderlich (Verankerung, Aussteifung). Siehe hierzu die Bilder 38 und 39.

Die Verankerungskräfte können den Tabellen 2 und 3 entnommen werden.



Zum Einbau des Schutzdachs siehe Sicherheitshinweise zur Konsole 74 !



Auf Schutzdächern darf kein Material gelagert werden.





Bild 26: Schutzdach




2.5.4 Dachfanggerüst

Das Dachfanggerüst besteht aus Schutzwandpfosten und Schutzwand. Der Schutzwandpfosten wird als oberer Gerüstabschluss in Abhängigkeit von der Größe des Traufenüberstandes entweder auf dem SL70-Vertikalrahmen, auf dem Dachfangrahmen oder auf der Konsole 74 angeordnet (Bild 27). Auf dem Vertikalrahmen und dem Ausleger ist der Schutzwandpfosten mit SL70-Schenkellänge und auf dem Dachfangrahmen mit SL100-Schenkellänge zu verwenden. Die Konsole 74 ist zusätzlich mit der Konsolstrebe (Anlage A, Seite 64) zu versehen. Alternativ kann ein Gerüstrohr mit Drehkupplungsanschluss eingebaut werden. Bei der Ausführung nach Bild 35 kann auf die lange Strebe verzichtet werden.

Beim Dachfangrahmen erfolgt der obere Anschluss der Vertikaldiagonale mit einer Drehkupplung 48.

Der Abstand der Schutzwand von der Traufe muss mindestens 0.70 m betragen. Bei einer Schutzwandhöhe von 2.00 m darf dann der Belag in der Dachfangebene nicht tiefer als 1.20 m unter der Traufe liegen (Bild 27).

Bild 27: Dachfanggerüst



→ Beim Einsatz der Konsole 74 mit zwei Kupplungen (Anlage A, Seite 62) und Feldweite L = 2.50 m darf auf die Auslegerstrebe verzichtet werden. (siehe auch Bild 35)

In der obersten Ebene ist jeder SL70-Rahmen zu verankern. Die Verankerungskräfte können den Tabellen 2 und 3 entnommen werden.

Es dürfen alle nach Tabelle 1 zulässigen Beläge eingebaut werden.




Auf die lange Strebe darf gemäß Bild 35 nur verzichtet werden, wenn die Konsole mit 2 Kupplungen nach Anlage A, Seite 62 verwendet wird !



Zum Einbau des Dachfanggerüstes siehe Sicherheitshinweise zu den Konsolen !

Die Schutzwand besteht wahlweise aus zwei übereinander eingehängten Schutzgittern (Bild 28 rechts und Anlage A, Seite 53) oder aus Netzen nach DIN EN 1263-1 mit höchstens 10 cm Maschenweite (Bild 28 links). Die Netze sind entweder Masche für Masche auf Rückengeländer, welche auf den untersten und obersten Kippstift der Schutzwandpfosten geschoben werden, aufzufädeln oder mit Gurtschnellverschlüssen an diesen zu befestigen. Für die Gurtschnellverschlüsse muss der Hersteller den Nachweis erbracht haben, dass diese für die Verwendung in der Schutzwand des Dachfangerüstes eine ausreichende Tragfähigkeit besitzen.

Bild 28: Schutzwand



2.5.5 Gerüstaufstieg

Der Gerüstaufstieg wird gemäß 2.4.5 errichtet. Dabei sind die SL70-Rahmen im Abstand von 4 m zu verankern. Zum Aufstellen der untersten Leiter sind in dem entsprechenden Feld beidseitig Fußtraversen (Anlage A, Seite 120) einzubauen und mit Holz-, Stahl- oder Alu-Böden bzw. einer Alu-Tafel zu belegen.

2.5.6 Haupt-Aufstellvarianten

Die folgenden Ausbaustufen stellen die Haupt-Aufstellvarianten dar:

Grundvariante (GV)

Vertikalrahmen 2.00 m mit 24 m Standhöhe (+ Spindelauszug)
+ Schutzwand auf dem Vertikalrahmen (Dachfanggerüst)

Konsolvariante 1 (KV1)

wie Grundvariante
+ Konsolen 32 innen in jeder Etage


Konsolvariante 2 (KV2)

wie Konsolvariante 1
+ Schutzdach
+ Schutzwand auf der Verbreiterungskonsole 74
(alternativ: Dachfangrahmen)

Die Haupt-Aufstellvarianten sind auf folgenden Bildern dargestellt:

Grundvarianten:	Bilder 29 bis 31
Konsolvarianten 1:	Bilder 29 bis 31
Konsolvarianten 2:	Bilder 32 bis 42
Netzbekleidung vor geschlossener Fassade:	Bilder 29 bis 32 und 34 bis 40
Netzbekleidung vor teilweise offener Fassade:	Bild 41
Planenbekleidung:	Bilder 42 und 43

Bild 29: Grundvariante und Konsolvariante 1, $L \leq 2.50$ m
Ankerraster: 8 m versetzt



Feldlänge:

$L = 2.50$ m / 2.00 m / 1.50 m

Beläge:

Vollholzbelag 32,
Stahlbelag 32,
Alu-Belag 32,
Alu-Boden plus.

Zulässige Ausstattung:

Innenkonsolen 32 in jeder Etage,
Schutzwand auf dem Vertikalrahmen.

Verstrebung:

Anordnung der Diagonalen über max 5 Felder
durchlaufend oder turmartig in jedem 5. Feld.

Verankerung:

-  Verankerung mit kurzen, nur am Innenständer befestigten Gerüsthaltern (Bild 17)
-  Verankerung mit am Innenständer befestigten Dreieckshaltern (Bild 19).


In der Schutzwandebene ist jeder Rahmen zu verankern.

Anwendung:

Als unbekleidetes Gerüst vor teilweise offener oder vor geschlossener Fassade.

Mit Netzbekleidung vor geschlossener Fassade.

Bild 30: Grundvariante und Konsolvariante 1, L = 3.00 m
 Ankerraster: 8 m versetzt



Feldlänge:

L = 3.00 m

Beläge:

Vollholzbelag 32,
 Stahlbelag 32,
 Alu-Belag 32,
 Alu-Boden plus.

Zulässige Ausstattung:

Innenkonsolen 32 in jeder Etage,
 Schutzwand auf dem Vertikalrahmen.

Verstrebung:

Anordnung der Diagonalen über max 5 Felder
 durchlaufend oder turmartig in jedem 5. Feld.

Verankerung:

-  Verankerung mit kurzen, nur am Innenständer befestigten Gerüsthaltern (Bild 17)
-  Verankerung mit am Innenständer befestigten Dreieckhaltern (Bild 19).

In der Schutzwandebene ist jeder Rahmen zu verankern.


Anwendung:

Als unbekleidetes Gerüst:
 vor teilweise offener Fassade (w ≤ 20 cm)
 vor geschlossener Fassade (w ≤ 50 cm)

Mit Netzbekleidung:

vor geschlossener Fassade (w ≤ 20 cm)

Bild 31: Grundvariante und Konsolvariante 1, L = 3.00 m
Ankerraster: 8 m versetzt, in + 4 m alle Knoten



Feldlänge:

L = 3.00 m

Beläge:

Vollholzbelag 32,
Stahlbelag 32,
Alu-Belag 32,
Alu-Boden plus.

Zulässige Ausstattung:

Innenkonsolen 32 in jeder Etage,
Schutzwand auf dem Vertikalrahmen.

Verstrebung:

Anordnung der Diagonalen über max 5 Felder
durchlaufend oder turmartig in jedem 5. Feld.

Verankerung:

-  Verankerung mit kurzen, nur am Innenständer befestigten Gerüsthaltern (Bild 17).
-  Verankerung mit am Innenständer befestigten Dreieckshaltern (Bild 19).


In der Schutzwandebene ist jeder Rahmen zu verankern.

Anwendung:

Als unbekleidetes Gerüst vor teilweise offener oder vor geschlossener Fassade.

Mit Netzbekleidung vor geschlossener Fassade.

Bild 32: Konsolvariante 2 (Konsole 74 ohne lange Strebe), $L \leq 2.50$ m
 ohne Schutzwand in der obersten Ebene, Ankerraster: 8 m versetzt



Feldlänge:

$L = 2.50$ m, / 2.00 m / 1.50 m

Beläge:

Vollholzbelag 32,
 Stahlbelag 32,
 Alu-Boden plus.

Zulässige Ausstattung:

Innenkonsolen 32 in jeder Etage,
 Schutzdach in + 8 m oder höher
 (jedoch immer in einer verankerten Ebene),
 Konsole 74 mit normalem Seitenschutz.

Verstrebung:

Anordnung der Diagonalen über max 5 Felder
 durchlaufend oder turmartig in jedem 5. Feld.

Verankerung:


-  Verankerung mit kurzen, nur am Innenständer befestigten Gerüsthaltern (Bild 17).
-  Verankerung mit am Innenständer befestigten Dreieckhaltern (Bild 19).

Bei Anordnung des Schutzdaches in + 4 m oder bei Ausführung von Durchgangsrahmen ist das Gerüst von ± 0 bis + 4 m entsprechend der Darstellung auf den Bildern 38, 46 bzw. 48 auszubilden (Verankerung, Aussteifung, Ausspindellänge).

Anwendung:

Als unbekleidetes Gerüst vor teilweise offener oder vor geschlossener Fassade, mit Netzbekleidung (ohne Schutzdach) vor geschlossener Fassade.

Bild 33: Konsolvariante 2 (Konsole 74 ohne lange Strebe), $L = 3.00\text{ m}$
 ohne Schutzwand in der obersten Ebene, Ankerraster: 8 m versetzt
 unbedeckt vor geschlossener Fassade



Feldlänge:

$L = 3.00\text{ m}$

Beläge:

Vollholzbelag 32,
 Stahlbelag 32,
 Alu-Boden plus.

Zulässige Ausstattung:

Innenkonsolen 32 in jeder Etage,
 Schutzdach in + 8 m oder höher
 (jedoch immer in einer verankerten Ebene),
 Konsole 74 mit normalem Seitenschutz.

Verstreuung:

Anordnung der Diagonalen über max 5 Felder
 durchlaufend oder turmartig in jedem 5. Feld.

Verankerung:

○ Verankerung mit kurzen, nur am Innenständer
 befestigten Gerüsthaltern (Bild 17).


▲ Verankerung mit am Innenständer befestigten
 Dreieckshaltern (Bild 19).

Bei Anordnung des Schutzdaches in + 4 m oder bei
 Ausführung von Durchgangsrahmen ist das Gerüst
 von ± 0 bis + 4 m entsprechend der Darstellung auf
 den Bildern 39 und 48 auszubilden
 (Verankerung, Aussteifung, Ausspindellänge).

Anwendung:

Als unbedecktes Gerüst vor geschlossener
 Fassade.

Bild 34: Konsolvariante 2 (Konsole 74 ohne lange Strebe), **L = 3.00 m**
 ohne Schutzwand in der obersten Ebene, Ankerraster: 8 m versetzt
 mit Netzbekleidung vor geschlossener Fassade



Feldlänge:

L = 3.00 m

Beläge:

Vollholzbelag 32,
 Stahlbelag 32,
 Alu-Boden plus.

Zulässige Ausstattung:

Innenkonsolen 32 in jeder Etage,
 Konsole 74 mit normalem Seitenschutz.

Verstrebung:

Anordnung der Diagonalen über max 5 Felder
 durchlaufend oder turmartig in jedem 5. Feld.

Verankerung:


- Verankerung mit kurzen, nur am Innenständer befestigten Gerüsthaltern (Bild 17).
- ▲ Verankerung mit am Innenständer befestigten Dreieckhaltern (Bild 19).

⊕ Auf diese Verankerungen kann bei 20 cm Ausspindellänge verzichtet werden.

Anwendung:

Mit Netzbekleidung vor geschlossener Fassade.

Bild 35: Konsolvariante 2 (Konsole 74 ohne lange Strebe), $L \leq 2.50$ m
mit Schutzwand in der obersten Ebene, Ankerraster: 8 m versetzt



Feldlänge:

$L = 2.50$ m, / 2.00 m / 1.50 m

Beläge:

Vollholzbelag 32,
Stahlbelag 32,
Alu-Boden plus.

Zulässige Ausstattung:

Innenkonsolen 32 in jeder Etage,
Schutzdach in + 8 m oder höher
(jedoch immer in einer verankerten Ebene),
Konsole 74 (Anlage A, Seite 62 mit 2 Kupplungen)
mit Schutzwand aus Netzen (siehe Bild 28).

Verstrebung:

Anordnung der Diagonalen über max 5 Felder
durchlaufend oder turmartig in jedem 5. Feld.

Verankerung:


-  Verankerung mit kurzen, nur am Innenständer befestigten Gerüsthaltern (Bild 17).
-  Verankerung mit am Innenständer befestigten Dreieckhaltern (Bild 19).

Bei Anordnung des Schutzdaches in + 4 m oder bei Ausführung von Durchgangsrahmen ist das Gerüst von ± 0 bis + 4 m entsprechend der Darstellung auf den Bildern 38, 46 bzw. 48 auszubilden (Verankerung, Aussteifung, Ausspindellänge).

Anwendung:

Als unbekleidetes Gerüst vor teilweise offener oder vor geschlossener Fassade, mit Netzbekleidung (ohne Schutzdach) vor geschlossener Fassade.

Bild 36: Konsolvariante 2 (Schutzdach in + 8 m oder höher)
 Ankerraster: 8 m versetzt, in + 4 m alle Knoten



Feldlänge:

L = 3.00 m / 2.50 m / 2.00 m / 1.50 m

Beläge:

Vollholzbelag 32,
 Stahlbelag 32,
 Alu-Boden plus,
 Alu-Belag 32.Ⓞ

Zulässige Ausstattung:

Innenkonsolen 32 in jeder Etage,
 Schutzdach in + 8 m oder höher
 (jedoch immer in einer verankerten Ebene),
 Schutzwand auf der Konsole 74.

Verstrebung:

Anordnung der Diagonalen über max 5 Felder
 durchlaufend oder turmartig in jedem 5. Feld.

Verankerung:

- Verankerung mit kurzen, nur am Innenständer befestigten Gerüsthaltern (Bild 17).
- ▲ Verankerung mit am Innenständer befestigten Dreieckhaltern (Bild 19).

In der Schutzwandebene ist jeder Rahmen zu verankern.


Ⓞ Bei Verwendung von Alu-Belägen ist auch das Schutzdach komplett mit Alu-Belägen auszuführen.

Anwendung:

Als unbekleidetes Gerüst vor teilweise offener oder vor geschlossener Fassade.

Mit Netzbekleidung (ohne Schutzdach) vor geschlossener Fassade.

Bild 37: Konsolvariante 2 (Schutzdach in + 8 m oder höher)
Ankerraster: 8 m versetzt (Ⓜbeachten)



Feldlänge:

L = 3.00 m / 2.50 m / 2.00 m / 1.50 m

Beläge:

Vollholzbelag 32,
Stahlbelag 32,
Alu-Boden plus,
Alu-Belag 32.Ⓜ

Zulässige Ausstattung:

Innenkonsolen 32 in jeder Etage,
Schutzdach in + 8 m oder höher
(jedoch immer in einer verankerten Ebene),
Schutzwand auf der Konsole 74.

Verstrebung:

Anordnung der Diagonalen über max 5 Felder
durchlaufend oder turmartig in jedem 5. Feld.

Verankerung:

- Verankerung mit kurzen, nur am Innenständer befestigten Gerüsthaltern (Bild 17).
- ▲ Verankerung mit am Innenständer befestigten Dreieckhaltern (Bild 19).

In der Schutzwandebene ist jeder Rahmen zu verankern.


- ① Bei Verwendung von Alu-Belägen ist auch das Schutzdach komplett mit Alu-Belägen auszuführen.
- ② Diese Anker sind nur bei Holzböden mit L = 3.00 m vor teilweise offener Fassade erforderlich.

Anwendung:

Als unbekleidetes Gerüst vor teilweise offener oder vor geschlossener Fassade.

Mit Netzbekleidung (ohne Schutzdach) vor geschlossener Fassade.

Bild 38: Konsolvariante 2, $L \leq 2.50$ m (Schutzdach in + 4 m)
 Ankerraster: 8 m versetzt, in + 4 m alle Knoten (Ⓜ beachten)



Feldlänge:

$L = 2.50$ m / 2.00 m / 1.50 m

Beläge:

Vollholzbelag 32,
 Stahlbelag 32,
 Alu-Boden plus,
 Alu-Belag 32. Ⓜ

Zulässige Ausstattung:

Innenkonsolen 32 in jeder Etage,
 Schutzdach in + 4 m,
 Schutzwand auf der Konsole 74.

Verstrebung:

Anordnung der Diagonalen über max 5 Felder
 durchlaufend oder turmartig in jedem 5. Feld.

Verankerung:

-  Verankerung mit kurzen, nur am Innenständer befestigten Gerüsthaltern (Bild 17).
-  Verankerung mit am Innenständer befestigten Dreieckhaltern (Bild 19).

In der Schutzwandebene ist jeder Rahmen zu verankern.


- Ⓜ Bei Verwendung von Alu-Belägen ist auch das Schutzdach komplett mit Alu-Belägen auszuführen.
- Ⓜ Diese Anker können bei unbekleidetem Gerüst vor geschlossener Fassade entfallen.

Anwendung:

Als unbekleidetes Gerüst vor teilweise offener oder vor geschlossener Fassade.

Mit Netzbekleidung (ohne Schutzdach) vor geschlossener Fassade (Anker Ⓜ erforderlich).

Bild 39: Konsolvariante 2, L = 3.00 m (Schutzdach in + 4 m)
Ankerraster: 8 m versetzt, in + 4 m alle Knoten



Feldlänge:

L = 3.00 m

Beläge:

Vollholzbelag 32, ②
Stahlbelag 32,
Alu-Boden plus,
Alu-Belag 32. ①

Zulässige Ausstattung:

Innenkonsolen 32 in jeder Etage,
Schutzdach in + 4 m
Schutzwand auf der Konsole 74.

Verstrebung:

Anordnung der Diagonalen über max 5 Felder
durchlaufend oder turmartig in jedem 5. Feld.

Verankerung:

○ Verankerung mit kurzen, nur am Innenständer befestigten Gerüsthaltern (Bild 17).

▲ Verankerung mit am Innenständer befestigten Dreieckshaltern (Bild 19).

① Bei Verwendung von Alu-Belägen ist auch das Schutzdach komplett mit Alu-Belägen auszuführen.


② Die Querdiagonalen sind nur bei Verwendung von Holzböden erforderlich.

Anwendung:

Als unbekleidetes Gerüst vor teilweise offener oder vor geschlossener Fassade.

Mit Netzbekleidung (ohne Schutzdach) vor geschlossener Fassade.

Bild 40: Gerüst mit Alu-Tafeln vor teilweise offener Fassade
 Ankerraster: 4 m



Feldlänge:

L = 3.00 m / 2.50 m / 2.00 m / 1.50 m

Beläge: ①

Alu-Tafel mit Alu-Belag,
 Alu-Tafel mit Sperrholz-Belag,
 Alu-Belag 64.

Zulässige Ausstattung:

Innenkonsolen 32 in jeder Etage,
 Schutzdach in einer verankerten Ebene,
 Schutzwand wahlweise auf dem Vertikalrahmen
 oder der Konsole 74.

Verstrebung:

Anordnung der Diagonalen über max 5 Felder
 durchlaufend oder turmartig in jedem 5. Feld.

Verankerung:

- Verankerung mit kurzen, nur am Innenständer befestigten Gerüsthaltern (Bild 17).
- ▲ Verankerung mit am Innenständer befestigten Dreieckhaltern (Bild 19).


① Zum Einsatz der 32 cm breiten Beläge sowie des Alu-Bodens plus siehe Bilder 29 bis 39.

Anwendung:

Als unbekleidetes Gerüst vor teilweise offener oder vor geschlossener Fassade.

Mit Netzbekleidung (ohne Schutzdach) vor geschlossener Fassade.

Bild 41: Gerüst mit Netzbekleidung vor teilweise offener Fassade
Ankerraster: 4 m

**Feldlänge:**

$L = 3.00 \text{ m} / 2.50 \text{ m} / 2.00 \text{ m} / 1.50 \text{ m}$

Beläge:

alle zugelassenen Beläge.

Zulässige Ausstattung:

Innenkonsolen 32 in jeder Etage,
Schutzwand wahlweise auf dem Vertikalrahmen,
dem Dachfangrahmen oder der Konsole 74.

Verstrebung:

Anordnung der Diagonalen über max 5 Felder
durchlaufend oder turmartig in jedem 5. Feld.
Von ± 0 bis $+2\text{m}$ sind je 5 Felder 2 Diagonalen
erforderlich.

Verankerung:

-  Verankerung mit kurzen, nur am Innenständer befestigten Gerüsthaltern (Bild 17).
-  Verankerung mit am Innenständer befestigten Dreieckshaltern (Bild 19).


In der Schutzwandebene ist jeder Rahmen zu verankern.

- ① Die zusätzlichen Diagonalen können bei Verwendung von Holz- oder Stahlbelägen in der Grundvariante entfallen.

Anwendung:

Mit Netzbekleidung vor teilweise offener Fassade.

Bild 42: Gerüst mit Planenbekleidung, Verankerung im „Knoten“
 Ankerraster: 2 m



Feldlänge:

$L = 3.00 \text{ m} / 2.50 \text{ m} / 2.00 \text{ m} / 1.50 \text{ m}$

Beläge:

alle zugelassenen Beläge.

Zulässige Ausstattung:

Innenkonsolen 32 in jeder Etage,
 Schutzwand wahlweise auf dem Vertikalrahmen,
 dem Dachfangrahmen oder der Konsole 74.

Verstrebung:

Anordnung der Diagonalen über max 5 Felder
 durchlaufend oder turmartig in jedem 5. Feld.

Verankerung:

-  Verankerung mit kurzen, nur am Innenständer befestigten Gerüsthaltern (Bild 17)
-  Verankerung mit am Innenständer befestigten Dreieckhaltern (Bild 19).


Lage der Anker im „Knoten“ gemäß Darstellung in den Bildern 17 und 19.

Anwendung:

Mit Planenbekleidung vor teilweise offener oder vor geschlossener Fassade.

Bei nach unten versetzten Gerüsthaltern (vgl. Bilder 18 und 20) sind bei mit Planen bekleideten Gerüsten Verstärkungen erforderlich. Diese gelten für die Feldlänge 3.00 m in den Ebenen + 16 m, + 18 m, + 20 m und + 22 m. Die Ausführung 1 kann nur in der Grundvariante (ohne Innenkonsolen) und die Ausführung 2 in allen Fällen angewandt werden.

Bild 43: Gerüst mit Planenbekleidung, Verankerung unterhalb der „Knoten“




2.5.7 Gerüst mit Durchgangsrahmen (Bilder 45 bis 49)


Neben der einteiligen Ausführung (Bilder 45 und 46) kann ein Durchgangsrahmen auch aus Bauteilen des Modulsystems „plettac contour“ zusammengesetzt werden (Anlage A, Seiten 98 bis 102). Die zugehörige Knotenverbindung ist allgemein bauaufsichtlich zugelassen und im Zulassungsbescheid Z-8.22-843 geregelt.

Die Anschlussköpfe der Gitterträger, Riegel, Diagonalen und Konsolen werden über die Lochscheiben der Vertikalstiele geschoben und durch Einschlagen der Keile mit einem 500 g schweren Hammer bis zum Prellschlag kraftschlüssig mit den Stielen verbunden.

Bild 44: Keilschloss-Verbindung



Einschieben des Kopfstückes




Verkeilen des Kopfstückes

Tabelle 5: Auflagerkräfte unter den Innenstielen (Charakteristische Werte)

Rahmenbreite	Belag	Aufstellvariante	Feldlänge	SH = 24m	SH = 16m	SH = 8m
1.48 m	Holz	Grundvariante	2.50 m	11.4 kN	9.0 kN	6.6 kN
			3.00 m	13.7 kN	10.9 kN	8.0 kN
		Konsolvariante 1	2.50 m	17.0 kN	13.6 kN	10.1 kN
			3.00 m	20.7 kN	16.5 kN	12.2 kN
		Konsolvariante 2	2.50 m	18.9 kN	15.4 kN	11.9 kN
			3.00 m	22.9 kN	18.7 kN	14.4 kN
	Alu	Grundvariante	2.50 m	9.7 kN	8.0 kN	6.2 kN
			3.00 m	11.4 kN	9.4 kN	7.3 kN
		Konsolvariante 1	2.50 m	14.2 kN	11.7 kN	9.3 kN
			3.00 m	16.5 kN	14.1 kN	11.6 kN
		Konsolvariante 2	2.50 m	16.0 kN	13.5 kN	11.1 kN
			3.00 m	18.7 kN	16.3 kN	13.8 kN
1.80 m	Holz	Grundvariante	2.50 m	12.1 kN	9.6 kN	7.0 kN
			3.00 m	14.7 kN	11.6 kN	8.4 kN
		Konsolvariante 1	2.50 m	17.8 kN	14.1 kN	10.5 kN
			3.00 m	21.6 kN	17.2 kN	12.7 kN
		Konsolvariante 2	2.50 m	19.9 kN	16.3 kN	12.6 kN
			3.00 m	24.2 kN	19.8 kN	15.3 kN
	Alu	Grundvariante	2.50 m	10.4 kN	8.5 kN	6.5 kN
			3.00 m	12.1 kN	10.0 kN	7.8 kN
		Konsolvariante 1	2.50 m	14.8 kN	12.2 kN	9.6 kN
			3.00 m	17.3 kN	14.4 kN	11.4 kN
		Konsolvariante 2	2.50 m	17.0 kN	14.4 kN	11.8 kN
			3.00 m	19.9 kN	17.0 kN	14.0 kN

Bild 45: Konsolvariante 1 mit Durchgangsrahmen, $L \leq 3.00$ m
(einteilige Ausführung, Anlage A, Seiten 96 und 97)



Feldlänge:

$L = 3.00$ m / 2.50 m / 2.00 m / 1.50 m

Beläge:

Vollholzbelag 32,
Stahlbelag 32,
Alu-Belag 32,
Alu-Boden plus.

Zulässige Ausstattung:

Innenkonsolen in jeder Ebene,
Schutzwand auf dem Vertikalrahmen.

Verstrebung:

Anordnung der Diagonalen über max 5 Felder durchlaufend oder turmartig in jedem 5. Feld.

Verankerung:

-  Verankerung mit kurzen, nur am Innenständer befestigten Gerüsthaltern (Bild 17).
-  Verankerung mit am Innenständer befestigten Dreieckhaltern (Bild 19).


In der Schutzwandebene ist jeder Rahmen zu verankern.

- ① Diese Verankerungen können in der Grundvariante entfallen.

Anwendung:

Als unbekleidetes Gerüst vor teilweise offener oder vor geschlossener Fassade

Bild 46: Konsolvariante 2 mit Durchgangsrahmen, $L \leq 2.50$ m
 (einteilige Ausführung, Anlage A, Seiten 96 und 97)



Feldlänge:

$L = 2.50 \text{ m} / 2.00 \text{ m} / 1.50 \text{ m}$

Beläge:

Vollholzbelag 32,
 Stahlbelag 32,
 Alu-Belag 32,
 Alu-Boden plus.

Zulässige Ausstattung:

Innenkonsolen in jeder Ebene,
 Schutzwand auf der Konsole 74
 bzw. auf dem Dachfangrahmen.

Verstrebung:

Anordnung der Diagonalen über max 5 Felder
 durchlaufend oder turmartig in jedem 5. Feld.

Verankerung:


-  Verankerung mit kurzen, nur am Innenständer befestigten Gerüsthaltern (Bild 17).
-  Verankerung mit am Innenständer befestigten Dreieckhaltern (Bild 19).

In +4 m sowie in der Schutzwandebene ist jeder Rahmen zu verankern.

Anwendung:

Als unbekleidetes Gerüst vor teilweise offener oder vor geschlossener Fassade

Bild 47: Konsolvariante 1 mit Durchgangsrahmen, $L \leq 3.00$ m
(contur-Ausführung, Anlage A, Seiten 98 bis 102)



Feldlänge:

$L = 3.00 \text{ m} / 2.50 \text{ m} / 2.00 \text{ m} / 1.50 \text{ m}$

Beläge:

Vollholzbelag 32,
Stahlbelag 32,
Alu-Belag 32,
Alu-Boden plus.

Zulässige Ausstattung:

Innenkonsolen in jeder Ebene,
Schutzwand auf dem Vertikalrahmen.

Verstrebung:

Anordnung der Diagonalen über max 5 Felder
durchlaufend oder turmartig in jedem 5. Feld.

Verankerung:



Verankerung mit kurzen, nur am Innenständer
befestigten Gerüsthaltern (Bild 17).



Verankerung mit am Innenständer befestigten
Dreieckhaltern (Bild 19).


In der Schutzwandebene ist jeder Rahmen zu
verankern.

ⓐ Diese Verankerungen können in der Grundvariante
entfallen.

Anwendung:

Als unbekleidetes Gerüst vor teilweise offener
oder vor geschlossener Fassade

Bild 48: Konsolvariante 2 mit Durchgangsrahmen, $L \leq 3.00$ m
 (contur-Ausführung, Anlage A, Seiten 98 bis 102)



Feldlänge:

$L = 3.00 \text{ m} / 2.50 \text{ m} / 2.00 \text{ m} / 1.50 \text{ m}$

Beläge:

Vollholzbelag 32,
 Stahlbelag 32,
 Alu-Belag 32,
 Alu-Boden plus.

Zulässige Ausstattung:

Innenkonsolen in jeder Ebene,
 Schutzwand auf der Konsole 74
 bzw. auf dem Dachfangrahmen.

Anwendung:

Als unbekleidetes Gerüst vor teilweise offener
 oder vor geschlossener Fassade.


Verankerung:

-  Verankerung mit kurzen, nur am Innenständer befestigten Gerüsthaltern (Bild 17).
-  Verankerung mit am Innenständer befestigten Dreieckhaltern (Bild 19).

In +4 m sowie in der Schutzwandebene ist jeder Rahmen zu verankern.

Verstrebung:

Anordnung der Diagonalen über max 5 Felder durchlaufend oder turmartig in jedem 5. Feld. Bei 3 m Feldlänge sind in jedem 5. Feld an den Innenstielen der Durchgangsrahmen zusätzliche Riegel und Diagonalen einbauen. Dabei muss der obere Riegel über die gesamte Gerüsthöhe durchlaufen. ①

Bild 49: Durchgangsrahmen in contur-Ausführung Details


2.5.8 Gerüst mit Überbrückungsträgern (Bilder 50 bis 55)

Die Überbrückungsträger fangen einen SL70-Rahmenzug ab. Sie werden in der Regel bei + 4 m eingebaut. Es können Systemträger nach Anlage A, Seite 103 oder systemfreie Träger nach Anlage A, Seite 105 sein.

Die System-Überbrückungsträger besitzen an den Gurtenden angeschweißte Halbkupplungen und haben eine Länge von zwei Gerüstfeldern (4.00 m, 5.00 m, 6.00 m). Sie liegen in der Ebene der Ständerrohre und werden so befestigt, dass die mittig liegenden Rohrverbinder mit denen der Rahmen auf einer Höhe liegen. Zur Aufnahme der Beläge ist an den Rohrstützen eine Traverse für Zwischenstandhöhen gemäß Anlage A, Seite 107 einzubauen.


Die systemfreien Gitterträger sind 20 cm länger als ihre tragende Stützweite. Sie werden seitlich mit Normkupplungen an den Ständerrohren befestigt. In der Mitte wird ein 1.00 m hoher SL70-Vertikalrahmen höhenmäßig so angekuppelt, dass er mit den Auflagerrahmen übereinstimmt (siehe Bild 55).

Beide Gitterträger weisen die gleichen Gurte und Füllstäbe auf und haben somit die gleiche Tragfähigkeit. Sie sind an den Auflagerrahmen und am mittleren Rahmen mindestens mit kurzen Gerüsthältern nach Bild 17 zu verankern. In den Viertelpunkten (Bilder 51 und 52) ist eine Verankerung nach Bild 53 erforderlich. Alternativ kann ein Horizontalverband nach Bild 54 eingebaut werden.

Die unteren Auflagerrahmen sind bei den Aufstellvarianten der Bilder 51 und 52 mit Querdiagonalen (Anlage A, Seite 80) auszusteiern. Alternativ kann ein Rohr mit Drehkupplungsanschluss eingebaut werden.

Für die Ausbildung der Gerüstverankerungen und der Vertikal-diagonalen sind die Aufstellvarianten maßgebend (Bilder 29 bis 37 und 40). Bei 6.00 m Länge sind neben der Überbrückung zusätzliche Vertikaldiagonalen anzuordnen (Bild 52).

Bild 50: Gerüst mit Überbrückungsträger, $L \leq 5.00$ m
(Grundvariante, Konsolvariante 1)



Feldlänge:

$L = 2.50 \text{ m} / 2.00 \text{ m}$

Verankerung des Gerüsts:

Siehe Aufbauvarianten Bilder 29 bis 37 und 40

Zulässige Ausstattung:

Innenkonsolen 32 in jeder Etage,
Schutzwand auf dem Vertikalrahmen.


Verankerung der Überbrückungsträger:

Rahmenbereich: wie Gerüstknoten (O)

Verstrebung:

Anordnung der Diagonalen über max 5 Felder
durchlaufend oder turmartig in jedem 5. Feld.

Bild 51: Gerüst mit Überbrückungsträger, $L \leq 5.00$ m
 (Konsolvariante 2)



Feldlänge:

$L = 2.50$ m / 2.00 m

Verankerung des Gerüsts:

Siehe Aufbauvarianten Bilder 32 bis 37 und 40

Zulässige Ausstattung:

Innenkonsolen 32 in jeder Etage,
 Schutzdach in + 8 m oder höher,
 (jedoch immer in einer verankerten Ebene),
 Schutzwand wahlweise auf dem Dachfangrahmen
 oder auf der Konsole 74.


Verankerung der Überbrückungsträger:

Rahmenbereich: wie Gerüstknoten (○)
 Überbrückungsträger: siehe Bild 53 (●)

Alternativ kann ein Horizontalverband nach Bild 54 eingebaut werden.

Verstrebung:

Anordnung der Diagonalen über max 5 Felder
 durchlaufend oder turmartig in jedem 5. Feld.

Bild 52: Gerüst mit Überbrückungsträger, L = 6.00 m

Feldlänge:

L = 3.00 m

Zulässige Ausstattung:

Innenkonsolen 32 in jeder Etage,
Schutzdach in + 8 m oder höher,
(jedoch immer in einer verankerten Ebene),
Schutzwand wahlweise auf dem Vertikalrahmen,
dem Dachfangrahmen oder auf der Konsole 74.

Verstrebung:

Anordnung der Diagonalen über max 5 Felder
durchlaufend oder turmartig in jedem 5. Feld.
Von ±0 bis +4 m sind in der Konsolvariante 2
neben der Überbrückung zusätzliche Diagonalen
erforderlich.

Verankerung des Gerüsts:

Siehe Aufbauvarianten Bilder 29 bis 37 und
40

Verankerung der Überbrückungsträger:

Rahmenbereich: wie Gerüstknoten (○)
Überbrückungsträger: siehe Bild 53 (●)

Alternativ kann ein Horizontalverband nach
Bild 54 eingebaut werden.

○ Die Querdiagonalen und die Vertikal-
Diagonalen neben dem Überbrückungsfeld
können in der Grundvariante und der
Konsolvariante 1 entfallen.

Bild 53: Verankerung der Überbrückungsträger




Bild 54: Aussteifung der Überbrückungsträger mit Horizontalverband





Bild 55: Überbrückung mit systemfreien Gitterträgern



Verankerung und Aussteifung der systemfreien Gitterträger wie Überbrückungsträger.

Unter den Auflagerrahmen der Überbrückungsträger ergeben sich in Abhängigkeit von der Gerüstausrüstung die Auflagerkräfte nach Tabelle 6. Hier ist das Eigengewicht der Holzböden angesetzt.

Tabelle 6: Auflagerkräfte unter den Überbrückungsträgern (charakteristische Werte)

Feldlänge	Stiel	Grund- variante	Konsol- variante 1	Konsol- variante 2
2.50 m	innen	10.0 kN	17.3 kN	18.3 kN
	außen	12.7 kN	13.5 kN	21.8 kN
3.00 m	innen	11.9 kN	20.8 kN	22.3 kN
	außen	15.5 kN	16.7 kN	26.5 kN

2.5.9 Sicherung der Gerüstbauteile gegen Ausheben

Die Beläge werden durch den unteren Querriegel des darüber liegenden Rahmens gegen Ausheben gesichert. In der obersten Etage wird dies vom Querschenkel der Geländerpfostenstütze oder der Schutzwandstütze übernommen. Bei Einsatz des einfachen Geländerpfostens ist die obere Belagsicherung einzubauen. Konsolen, Durchgangsrahmen und Schutzdach sind mit speziellen Abhebesicherungen versehen.

Eine zugfeste Verbindung der SL70-Rahmen untereinander ist zur Aufnahme ausschließlich horizontal wirkender Windlasten nicht erforderlich. Bei aufwärts wirkenden Windlasten sind bei Bauwerken mit Dachneigungen $\leq 20^\circ$ nach Bild 56 und bei Bauwerken mit innen liegende Ecken nach Bild 57 die obersten Gerüstebenen ab der 2. verankerten Ebene von oben zugfest mittels Fallsteckern oder Sechskantschrauben M10 an den Ständerbohrungen zu verbinden.

Bild 56: Zugfeste Verbindung des Gerüsts






Bild 57: Zugfeste Verbindung bei einer Innenecke

2.5.10 Über der letzten Verankerung frei stehende Gerüstlagen (Bild 58)

Eine zugfeste Verbindung der nach oben überstehenden Rahmen ist beim SL70-Gerüst nicht erforderlich, wird aus Steifigkeitsgründen jedoch empfohlen. In der obersten Ankerebene ist jeder Rahmen zu verankern. Je 5 Gerüstfelder ist ein Dreieckhalter einzubauen. Die Verankerungskräfte können Bild 58 entnommen werden.

Bild 58: Über der letzten Verankerung frei stehende Gerüstlagen



Feldlänge:

$L = 3.00 \text{ m} / 2.50 \text{ m} / 2.00 \text{ m} / 1.50 \text{ m}$

Beläge:

Vollholzbelag 32,
 Stahlbelag 32,
 Alu-Belag 32,
 Alu-Boden plus,
 Alu-Belag 64 ①,
 Alu-Tafel mit Alu- oder Sperrholzbelag ①.

Zulässige Ausstattung:

Innenkonsolen 32 in jeder Etage.

Verstrebung:

Anordnung der Diagonalen über max 5 Felder durchlaufend oder turmartig in jedem 5. Feld.

Anwendung:

Vor teilweise offener oder geschlossener Fassade.

Verankerung:

-  Verankerung mit kurzen, nur am Innenständer befestigten Gerüsthaltern (Bild 17)
-  Verankerung mit am Innenständer befestigten Dreieckhaltern (Bild 19)

Verankerungskräfte in der obersten Ebene:

$F_{\perp} = 3.2 \text{ kN}$

$F_{II} = 6.8 \text{ kN je Dreieckhalter}$

- ① Bei Einbau der Alu-Tafeln mit Alu- oder Sperrholzbelag und des Alu-Belags 64 ist ein Ankerraster „4 m“ erforderlich. Grundsätzlich sind die Ausführungen bei den Haupt-Aufstellvarianten zu beachten.

2.5.11 Vorgestellte Gerüstaufstiege

Bild 59: Leitergang





Bild 60: Einläufiger Treppenaufstieg




Verankerungslasten

An den oben dargestellten Dreieckhaltern  zusätzlich zu den Lasten der Aufstellvarianten (Tabellen 2 und 3). Die Dreieckhalter können parallel auf fünf anliegende Gerüstfelder angerechnet werden.


Rechtwinklig zur Fassade: $F_{\perp} = 1.3 \text{ kN}$

Parallel zur Fassade: $F_{\parallel} = 1.1 \text{ kN}$

Bild 61: Doppelläufiger Treppenaufstieg



Außengeländer an jeder außen liegenden Treppe
 Innengeländer an jeder Treppe



Distanzkupplung 16
 (Anlage A, Seite 134)
 am Fußpunkt und
 oben als Abstandhalter

Verankerungslasten

An den oben dargestellten Dreieckhaltern \blacktriangle zusätzlich zu den Lasten der Aufstellvarianten (Tabellen 2 und 3). Die Dreieckhalter können parallel auf fünf anliegende Gerüstfelder angerechnet werden.
 Rechtwinklig zur Fassade: $F_{\perp} = 1.6 \text{ kN}$
 Parallel zur Fassade: $F_{\parallel} = 1.9 \text{ kN}$

Bild 62: Oberer Abschluss einläufige Treppe





Bild 63: Oberer Abschluss doppelläufige Treppe



3. Abbau des Fassadengerüsts SL70

Für den Abbau des SL70-Gerüsts ist die Reihenfolge der in Abschnitt 2.1 bis 2.5 beschriebenen Arbeitsschritte umzukehren.

Die Verankerung darf erst entfernt werden, wenn die darüber liegende Gerüstlage vollständig demontiert worden ist. Bauteile, deren Verbindungsmittel gelöst wurden, sind umgehend auszubauen.

Ausgebaute Gerüstbauteile dürfen zur Vermeidung von Stolpergefahren nicht auf dem Verkehrsweg gelagert werden.

Ausgebaute Gerüstbauteile dürfen nicht vom Gerüst abgeworfen werden.

4. Verwendung des Fassadengerüsts SL70

Das SL70-Gerüst darf entsprechend der Lastklasse 3 unter Beachtung dieser Aufbau- und Handlungsanleitung sowie nach den Festlegungen der BetrSichV als Arbeits- und Schutzgerüst verwendet werden.



Der Gerüstnutzer muss die Eignung der ausgewählten Aufstellvariante des SL70-Gerüsts für die auszuführenden Arbeiten und die sichere Funktion überprüfen. Er hat dafür zu sorgen, dass das Gerüst vor der Benutzung auf augenfällige Mängel geprüft wird. Werden bei der Prüfung Mängel festgestellt, darf das Gerüst in den mit Mängeln behafteten Bereichen bis zu deren Beseitigung durch den Gerüstbauunternehmer nicht benutzt werden. Nachträgliche Änderungen am Gerüst gelten als Auf-, Um- oder Abbau und dürfen nur von fachlich geeigneten Beschäftigten durchgeführt werden. Sie sind vom Gerüstbauunternehmer zu prüfen und freizugeben.





Die Prüfungen sind nach außergewöhnlichen Ereignissen zu wiederholen, z.B. längerer Zeit der Nichtbenutzung, Unfällen oder auf das Gerüst einwirkenden Naturereignissen.







Es wird empfohlen, die Ergebnisse der Prüfungen in Form eines Prüfprotokolls (siehe Anhang 2) zu dokumentieren und dieses mindestens drei Monate über die Standzeit des Gerüsts hinaus aufzubewahren.






Anhang 1







Zusammenstellung der Bauteile







Anlage A Seite (der Zulassung Z-8.1-29)	Benennung	G (kg)	Bauteil der Regel- ausführung	Abbildung
1	Vertikalrahmen t = 3.2 mm H = 2.00 m H = 1.50 m H = 1.00 m H = 0.50 m	20.0 16.4 12.4 8.8	ja	
3 b	Vertikalrahmen t = 2.7 mm H = 2.00 m H = 1.50 m H = 1.00 m H = 0.50 m	18.3 15.2 11.6 8.5	ja	
5	Vertikalrahmen (alte Ausführung)		ja	
6 a	Fußspindel starr 0.40 m 0.60 m 0.80 m	2.9 3.6 4.3	ja	
7 a	Fußspindel schwenkbar	5.7	nein	
8	Fußspindeln (alte Ausführungen)		ja	
9	Fußplatte	1.1	ja	
10	Fußplatte (alte Ausführung)		ja	








Anlage A Seite (der Zulassung Z-8.1-29)	Benennung	G (kg)	Bauteil der Regel- ausführung	Abbildung
11	Vertikaldiagonale 1.50 * 2.00 m 2.00 * 2.00 m 2.50 * 2.00 m 3.00 * 2.00 m 1.50 * 1.50 m 2.50 * 1.50 m 3.00 * 1.50 m 1.50 * 1.00 m 2.00 * 1.00 m 2.50 * 1.00 m 3.00 * 1.00 m	7.9 9.0 10.1 11.4 6.7 9.2 10.6 5.7 7.0 8.5 10.0	ja	
12	Untere Diagonalbefestigung	0.4	ja	
13	Vertikaldiagonale (alte Ausführung)		ja	
14	Vollholzbelag 32, d = 48 / 50 mm (visuell sortiert) L = 0.74 m L = 1.06 m L = 1.50 m L = 2.00 m L = 2.50 m L = 3.00 m	5.7 8.2 11.5 15.4 19.2 24.0	ja	
15	Vollholzbelag 32, d = 48 mm (maschinell sortiert) L = 2.00 m L = 2.50 m L = 3.00 m	15.4 19.2 23.0	ja	
16	Vollholzbelag 32, d = 44 mm L = 0.74 m L = 1.06 m L = 1.50 m L = 2.00 m L = 2.50 m	5.2 7.5 10.6 14.1 17.6	ja	
17, 18	Vollholzbelag (alte Ausführungen)		ja	
20 a	Stahlbelag 32 L = 0.74 m L = 1.06 m L = 1.50 m L = 2.00 m L = 2.50 m L = 3.00 m	6.1 8.1 11.2 14.3 17.4 20.9	ja	
21	Stahlbelag 32 (alte Ausführung)		ja	





Anlage A Seite <small>(der Zulassung Z-8.1-29)</small>	Benennung	G (kg)	Bauteil der Regel- ausführung	Abbildung
22 a	Alu-Belag 32 L = 1.50 m L = 2.00 m L = 2.50 m L = 3.00 m	6.9 9.0 11.1 13.2	ja	
23	Alu-Belag 32 (alte Ausführung)		ja	
24	Alu-Boden plus L = 1.50 m L = 2.00 m L = 2.50 m L = 3.00 m	10.9 14.4 17.8 21.2	ja	
26	Alu-Belag 64 (alte Ausführung)		ja	
27	Alu-Tafel mit Alu-Belag L = 1.50 m L = 2.00 m L = 2.50 m L = 3.00 m	11.7 15.3 18.2 21.8	ja	
28 a	Alu-Tafel mit Sperrholzbelag L = 2.50 m L = 3.00 m	18.3 23.8	ja	
29	Alu-Tafel mit Sperrholzbelag (alte Ausführung)		ja	
30 b	Gerüsthalter L = 0.40 m L = 0.50 m L = 1.10 m L = 1.30 m L = 1.50 m	1.7 2.0 3.9 4.5 5.1	ja	
30	Gerüsthalter mit Gabel	3.6	ja	
31	Gerüsthalter (alte Ausführungen)		ja	





Anlage A Seite (der Zulassung Z-8.1-29)	Benennung	G (kg)	Bauteil der Regel- ausführung	Abbildung
32	Geländerholm L = 0.74 m L = 1.06 m L = 1.50 m L = 2.00 m L = 2.50 m L = 3.00 m	1.4 1.9 2.7 3.5 4.4 5.2	ja	
33	Geländerholm (alte Ausführung)		ja	
34	Geländerrahmen (Doppelgeländer) L = 1.50 m L = 2.00 m L = 2.50 m L = 3.00 m	6.9 8.5 11.0 13.3	ja	
35	Doppelgeländer (alte Ausführung)		ja	
36 a	Geländerpfosten einfach	4.0	ja	
37	Geländerpfosten einfach (alte Ausf.)		ja	
38	Geländerpfostenstütze, t = 3.2 mm SL70 SL100	5.6 6.3	ja	
38	Geländerpfostenstütze, t = 2.7 mm SL70 SL100	5.2 5.9	ja	
39	Geländerpfosten (alte Ausführung)		ja	
40, 41 a	Stirnseiten-Doppelgeländer SL40 SL70 SL100	3.0 3.7 4.6	ja	
41 a	Stirnseiten-Geländerholm SL70 SL100	2.0 2.5	ja	
42	Stirnseiten-Geländer (alte Ausführungen)		ja	






Anlage A Seite (der Zulassung Z-8.1-29)	Benennung	G (kg)	Bauteil der Regel- ausführung	Abbildung
43 a	Stirnseiten-Geländerrahmen, t = 3.2 mm SL70 SL100	14.2 16.9	ja	
43 a	Stirnseiten-Geländerrahmen, t = 2.7 mm SL70 SL100	12.8 15.5	ja	
44	Stirnseiten-Geländerrahmen (alte Ausf.)		ja	
45 a	obere Belagsicherung SL70 SL100	1.9 2.5	ja	
46	obere Belagsicherung (alte Ausführung)		ja	
47	Holz-Bordbrett L = 0.74 m L = 1.06 m L = 1.50 m L = 2.00 m L = 2.50 m L = 3.00 m	1.8 2.5 3.4 4.5 5.7 6.8	ja	
49 a	Stirnseiten-Bordbrett (Holz)	1.4	ja	
52	Stahl-Bordbrett L = 0.74 m L = 1.00 m L = 1.06 m L = 1.50 m L = 2.00 m L = 2.50 m L = 3.00 m	2.1 2.8 3.0 4.1 5.4 6.7 8.0	ja	
48, 50, 51	Bordbretter (alte Ausführungen)		ja	
53	Schutzwand (Schutzgitter) L = 1.50 m L = 2.00 m L = 2.50 m L = 3.00 m	14.7 18.2 21.5 25.0	ja	
54	Schutzwandpfosten (Schutzgitterstütze) SL70 SL100	10.6 11.5	ja	
55	Schutzwandpfosten (alte Ausführung)		ja	








Anlage A Seite (der Zulassung Z-8.1-29)	Benennung	G (kg)	Bauteil der Regel- ausführung	Abbildung
56	Verbreiterungskonsole 15	1.1	nein	
57 a	Verbreiterungskonsole 32	5.6	ja	
58 a	Verbreiterungskonsole 32 (alte Ausf.)		ja	
59	Verbreiterungskonsole 32, ohne RV	3.3	nein	
60 a	Verbreiterungskonsole 64	8.3	ja	
60 a	Belagsicherung für Konsolen SL70 SL100	2.7 3.3	ja	
61	Verbreiterungskonsole 64, ohne RV	6.4	nein	
62	Verbreiterungskonsole 74	10.9	ja	
63	Verbreiterungskonsole 74 (alte Ausf.)		ja	
65	Verbreiterungskonsole 110		nein	







Anlage A Seite (der Zulassung Z-8.1-29)	Benennung	G (kg)	Bauteil der Regel- ausführung	Abbildung
64, 66	Streben für Verbreiterungskonsolen SL70 SL100	7.7 8.2	ja nein	
67	Übergangsboden für Verbreiterungskonsolen L = 1.50 m L = 2.00 m L = 2.50 m L = 3.00 m	8.9 12.2 14.0 17.8	ja	
68	Schutzdachaufsatz	3.5	ja	
68	Belagsicherung zum Schutzdach SL70 SL100	2.9 3.5	ja	
69	Stahl-Abschlussboden 15 L = 1.50 m L = 2.00 m L = 2.50 m L = 3.00 m	9.4 12.5 15.6 18.7	nein	
70	Variable Konsole 32 / 64	5.4	nein	
71	Eckbelagkonsole 32	6.2	nein	
72	Eckbelag 70	12.9	nein	




Anlage A Seite (der Zulassung Z-8.1-29)	Benennung	G (kg)	Bauteil der Regel- ausführung	Abbildung
73	Versatzkonsole	6.5	nein	
74	Holzboden für Versatzkonsole	8.3	nein	
75 a	Dachfangrahmen	21.9	ja	
76	Traufrahmen	20.8	nein	
77	Versatzrahmen 41 / 74	19.3	nein	
78 a	Vertikalrahmen 41	17.4	nein	
155	Adapter für Geländerpfosten, verstellbar	4.9	ja	
153	Schutzdachstütze	13.9	nein	








Anlage A Seite (der Zulassung Z-8.1-29)	Benennung	G (kg)	Bauteil der Regel- ausführung	Abbildung
80	Querdiagonale für Vertikalrahmen	7.6	ja	
81, 148	Alu-Durchstiegstafel mit Alu-Belag L = 2.50 m L = 3.00 m	23.8 27.4	ja	
86 a	Alu-Durchstiegstafel mit Sperrholzbelag L = 2.50 m L = 3.00 m	23.0 28.5	ja	
91	Alu-Durchstiegstafel mit Sperrholzbelag (alte Ausführung)		ja	
92	Stahl-Leitergangsrahmen L = 1.50 m L = 2.00 m L = 2.50 m L = 3.00 m	14.4 17.2 21.7 24.4	ja	
93	Holzbelag mit Klappe L = 1.50 m L = 2.00 m L = 2.50 m L = 3.00 m	14.3 18.6 22.9 27.2	ja	
94	Innenleiter aus Stahl	9.0	ja	
95	Innenleiter aus Stahl (alte Ausführung)		ja	



Anlage A Seite (der Zulassung Z-8.1-29)	Benennung	G (kg)	Bauteil der Regel- ausführung	Abbildung
96	Durchgangsrahmen 70/70 (einteilig)	32.0	ja	
97	Durchgangsrahmen 70/110 (einteilig)	36.0	ja	
98	Gitterträger für Durchgang 70/110	21.2	ja	
99	Vertikalstiel für Durchgang 70/110 L = 2.50 m	12.1	ja	
100	Horizontalriegel für Durchgang 70/110 L = 1.50 m L = 2.00 m L = 2.50 m L = 3.00 m	5.4 7.0 8.5 10.1	ja	
101	Vertikaldiagonale für Durchgang 70/110 1.50 * 2.00 m 2.00 * 2.00 m 2.50 * 2.00 m 3.00 * 2.00 m	9.2 10.1 11.2 12.4	ja	
102	Konsole 40 für Durchgang 70/110	3.3	ja	

Anlage A Seite (der Zulassung Z-8.1-29)	Benennung	G (kg)	Bauteil der Regel- ausführung	Abbildung
103	Überbrückungsträger L = 4.00 m L = 5.00 m L = 6.00 m	41.0 49.9 58.9	ja	
104	Überbrückungsträger L = 7.50 m	76.4	nein	
105	Stahl-Gitterträger L = 4.20 m L = 5.20 m L = 6.20 m	39.2 48.2 57.1	ja	
106	Stahl-Gitterträger L = 3.20 m L = 7.70 m L = 8.20 m	30.3 71.2 75.7	nein	
107	Traverse für Zwischenstandhöhen	3.5	ja	
108	Traverse für Zwischenstandhöhen (alte Ausführung)		ja	
109	Podesttraverse	4.1	ja	
110	Podesttraverse (alte Ausführung)		ja	
111	Belagsicherung für Traversen	4.7	ja	
112, 113	Schwerlast-Gitterträger L = 3.00 m L = 4.00 m L = 5.00 m L = 6.00 m L = 7.00 m	33.4 43.1 52.9 62.6 73.2	nein	
114	Rohrverbinder für Gitterträger	2.2	nein	

Anlage A Seite (der Zulassung Z-8.1-29)	Benennung	G (kg)	Bauteil der Regel- ausführung	Abbildung
115 a	Gitterträger-Wandanschluss H = 40 cm H = 70 cm	5.0 6.5	nein	
116	Mauerauflage für Gitterträger	4.2	nein	
117	Anschlussblech mit 1 Halbkupplung	2.8	nein	
118	Anschlussblech mit 2 Halbkupplungen	7.2	nein	
119	Belagtraversen für Gitterträger (Anzahl 32er Beläge):	2 Stck 3.6 3 Stck 4.7 4 Stck 5.8 5 Stck 7.6 6 Stck 8.7 7 Stck 10.5 8 Stck 11.6 9 Stck 12.7	nein	
120 a	Fußtraverse SL70	3.5	ja	
152	Leitern systemfrei			
	Alu	3.0 m 8.0 4.0 m 10.0 5.0 m 12.6 6.0 m 14.5		
	Stahl	2.0 m 17.5 3.0 m 26.8 4.0 m 33.8 6.0 m 50.0	nein	

Anlage A Seite (der Zulassung Z-8.1-29)	Benennung	G (kg)	Bauteil der Regel- ausführung	Abbildung
121, 122	Alu-Treppe H200 L = 2.50 m L = 3.00 m	27.5 32.5	ja	
149	Alu-Treppe H100	16.8	nein	
125	Alu-Spaltabdeckung für L = 2.50 m für L = 3.00 m	1.7 2.8	ja	
126	Außengeländer L = 2.50 m L = 3.00 m	15.4 17.2	ja	
127	Innengeländer	14.8	ja	
128	Austrittsgeländer (Alu-Treppe H200)	17.3	ja	
150	Austrittsgeländer (Alu-Treppe H100)	11.3	nein	
151	Treppenuntergeländer	4.6	nein	
129, 130	Dreirohrständer L = 2.00 m L = 3.00 m L = 4.00 m L = 5.00 m L = 6.00 m	23.7 36.2 47.5 56.9 71.2	nein	
131	Fußplatte für Dreirohrständer	6.8	nein	

Anlage A Seite (der Zulassung Z-8.1-29)	Benennung	G (kg)	Bauteil der Regel- ausführung	Abbildung
133	Kupplung mit Kippstift	0.8	ja	
134	Distanzkupplungen a = 11 cm a = 16 cm	1.4 1.5	ja	
135	Verankerungskupplung	1.0	ja	
136	Fallstecker	0.1	ja	
137	Anschraubbarer Kippstift	0.1	nein	
144 a	Konsolboden B20 L = 1.50 m L = 2.00 m L = 2.50 m L = 3.00 m	9.2 11.3 13.5 15.6	nein	
154	Konsole 32, schwenkbar	8.2	nein	
146	Gitterträger Riegel SL	6.0	nein	

Anlage A Seite (der Zulassung Z-8.1-29)	Benennung	G (kg)	Bauteil der Regel- ausführung	Abbildung
138	Montage-Sicherheits-Geländer verriegelbarer Pfosten	5.8	nein	
139	Montage-Sicherheits-Geländer teleskopierbarer Holm L = 1.50 m bis 2.07 m L = 2.07 m bis 3.07 m	2.5 3.0	nein	
141	Montage-Sicherheits-Geländer Holm mit Haarnadeln (alte Ausführung)		nein	
142	Montage-Sicherheits-Geländer Stirnseiten-Rahmen	6.0	nein	
156	Montage-Sicherheits-Geländer Konsole SL	2.2	nein	

Prüfprotokoll
Seite 1**Anhang 2****Prüfprotokoll für Arbeits- und Schutzgerüste**

hier: Fassadengerüst plettac SL70

(gem. §§ 10 und 11 BetrSichV)

Auftraggeber: _____ Datum: _____

Gerüstaufsteller: _____

Bauvorhaben: _____

Gerüststart:Arbeitsgerüst Schutzdach Fanggerüst Dachfanggerüst **Gerüstklasse:**

Lastklasse

Breitenklasse

1 W06 2 W09 3 ____ **Bekleidung:** Netze Planen _____

Verwendungszweck: _____

Gerüstbauteile: augenscheinlich unbeschädigt **Standsicherheit:**Tragfähigkeit der Aufstandsfläche (Ziffer 2.2.1 der A&V) Spindelauszugslänge (Ziffer 2.2.2 der A&V) Höhenausgleich (Ziffer 2.2.3 der A&V) Längsriegel in den Diagonalfeldern (Ziffer 2.2.5 der A&V) Vertikaldiagonalen (Ziffern 2.2.5 und 2.4.6 der A&V) Durchgangsrahmen (Ziffer 2.5.7 der A&V) Überbrückungsträger (Ziffer 2.5.8 der A&V) Verankerungen (Ziffern 2.4.8 bis 2.4.11 der A&V)

(Verankerungskräfte siehe Tabelle 2 der A&V)

* ankreuzen, wenn geprüft und in Ordnung

Checkliste für den
Gerüstbenutzer
Seite 1

Anhang 3

Checkliste für den Gerüstbenutzer zur Überprüfung von Arbeits- und Schutzgerüste hier: Fassadengerüst plettac SL70

Gerüstbenutzer: _____ Datum: _____

Gerüstaufsteller: _____

Bauvorhaben: _____

Überprüfung	Ohne Mangel	Mangel (welcher)
Verwendungszweck (geeignet z. B. für Maurerarbeiten, Stuck- und Putzarbeiten, Malerarbeiten)		
Ist das Gerüst an sichtbarer Stelle (z.B. Aufstieg) gekennzeichnet? • Arbeitsgerüst und/oder Schutzgerüst nach DIN EN 12811-1/DIN 4420-1 • Lastklasse und Nutzlast, Breitenklasse • Gerüstaufsteller		
Wurden Prüfung und Freigabe dokumentiert? (z.B. durch Prüfprotokoll oder Kennzeichnung nach Anhang 2)		
Stand- und Tragsicherheit		
Ist die Stand- und Tragsicherheit zum Zeitpunkt der jeweiligen Inbetriebnahme durch den Auftraggeber bestätigt?		
Arbeits- und Betriebssicherheit		
Sind sichere Zugänge oder Aufstiege, wie z.B. innen liegende Leitergänge oder Trepentürme, vorhanden?		
Ist jede genutzte Gerüstlage vollflächig ausgelegt? (zwei 32 cm breite Beläge oder eine 64 cm breite Tafel)		
Sind die Beläge dort gegen Abheben gesichert, wo dies nicht automatisch geschieht? (oberste Ebene, Konsolen)		
Ist die Fuge zwischen Gerüstbelag und Konsole 74 (Schutzdach, Dachfanggerüst) abgedeckt?		

Überprüfung	Ohne Mangel	Mangel (welcher)
Ist bei der Einrüstung einer Bauwerksecke der Belag in voller Breite herumgeführt?		
Sind die Beläge unbeschädigt, z.B. nicht eingerissen, eingeschnitten, angefault?		
Sind alle Gerüstlagen bei mehr als 2.00 m Absturzhöhe mit einem 3-teiligen Seitenschutz versehen? (Geländerholm, Zwischenholm, Bordbrett)		
Ist der 3-teilige Seitenschutz auch an Stirnseiten und Öffnungen angebracht?		
Ist ein maximaler Wandabstand der Belagkanten von 30 cm eingehalten? (wenn nicht, ist auch hier Seitenschutz erforderlich)		
Anforderungen an Fang- und Dachfangerüste		
Ist beim Dachfangerüst die Belagfläche voll ausgelegt?		
Liegt der Belag des Dachfangerüsts nicht tiefer als 1.50 m unter der Traufkante?		
Beträgt der Abstand zwischen Schutzwand und Traufkante mindestens 0.70 m?		
Besteht die Schutzwand aus Netzen oder Geflechten?		
Ist bei Einsatz als Fanggerüst die Belagfläche mindestens mit drei 32 cm breiten Belägen ausgelegt?		
Liegt die Belagebene des Fanggerüsts nicht tiefer als 2.00 m unter der Absturzkante?		
Sonstige Anforderungen		
Sind spannungsführende Leitungen und/oder Geräte im Gerüstbereich abgeschaltet, abgedeckt oder abgeschrankt?		
Ist die Beleuchtung zur Sicherung des öffentlichen Verkehrs gewährleistet?		
Ist am Gerüst bei Einsatz im öffentlichen Bereich ein Schutzdach vorhanden?		

Checkliste für den Gerüstbenutzer
 Seite 2

Datum

Unterschrift (befähigte Person)



ALTRAD plettac assco GmbH - Daimlerstr. 2 - D-58840 Plettenberg / Germany
Tel. +49(0) 2391/815-01 - Fax +49(0)2391/815-343 - E-Mail: info@plettac-assco.de - www.plettac-assco.de